








保险丝和继电器盒 (F/B) 前侧




继电器盒 (左驾车型)




保险丝和继电器盒 (F/B) 后侧




继电器盒 (右驾车型)



继电器盒



继电器盒 (按钮启动)



- ★1 : 非涡轮增压车型 : IG 继电器
- 涡轮增压车型 : 主继电器
- ★2 : 非涡轮增压车型 : 主继电器

