



11a

11a



- (1) 喇叭继电器
- (2) 后除雾器继电器
- (3) 主风扇继电器 1
- (4) 前大灯继电器 LO

- (5) 前大灯继电器 HI
- (6) 日间行车灯继电器
- (7) 辅助风扇继电器
- (8) 空调继电器
- (9) 主风扇继电器