




EI : 不带自动启动停止

IS : 带自动启动停止

***1** : 不带自动启动停止的汽油发动机车型 : G/W
带自动启动停止的汽油发动机车型 : G/Y
柴油发动机车型 : LG

***2** : 汽油发动机车型 : G/W
柴油发动机车型 : LG

***3** : 端子编号可选排列

1b

1b

接头清单

