




2a



2a

2b




2b

WL : 带自动前大灯光束调平器

2c

2c




□□: 不带落座检测系统

WO: 带落座检测系统

WI-43388

2d

2d




**EC** : 带 ECO 表

**WL** : 带自动前大灯光束调平器

**HM** : 高级 MFD

**\*1** : 座椅安全带  
前大灯 ON 警告  
定制  
无钥匙访问  
过度旋转



TP : 需 TPMS