

重要注意事项

PC

页码

1. 重要注意事项..... 2

1. 重要注意事项

A: 重要注意事项

必须理解并严格遵守以下重要注意事项，以避免对正在工作的人员或在工作区域中的人员造成或大或小的伤害，并注意保护环境。

1. 防抱死制动系统

将防抱死制动系统 (ABS) 作为一个系统来处理。请勿分解或试图修理本手册中未说明的零件。保养防抱死制动系统控制模块和液压控制模块 (ABSCM&H/U) 时，请遵循本手册中的说明。分解未说明的零件可能会导致在需要时防抱死制动系统 (ABS) 无法运行，或无法正常运行，而造成伤害。

2. 制动液

如果制动液进入眼睛或碰到皮肤，请遵循以下步骤

- 清洗眼睛，并接受眼科医生治疗。
- 用肥皂清洗皮肤，然后用清水彻底冲洗。

3. 散热器风扇

即使发动机不在运行，散热器风扇也可能意外旋转。任何时候都不要将手、抹布、工具或其他物件放在风扇附近。

4. 路试

路试时请遵循交通规则及规范，以免造成人身伤害和妨碍交通。

5. 安全气囊

为避免因安全气囊意外展开和进行不必要保养时造成人身伤害，在保养安全气囊部件或其邻近部件、汽车前部附近（散热器板、前挡泥板、前侧车架、前保险杠、发动机罩、前翼子板）、汽车侧面周围（前门、后门、中间立柱、侧梁）以及气囊线束或其邻近线束时，请遵循本手册中的说明。

为避免安全气囊意外展开，将点火开关转置“OFF”（关）的位置，并将接地线从电池上断开，然后在开始工作之前等待至少 20 秒钟。

6. 报废安全气囊模块和座椅安全带预张紧装置

为避免因安全气囊意外展开造成人身伤害，请勿按照处理其他废料的方法处理安全气囊模块和座椅安全带预张紧器装置。请遵循本手册中专门针对报废的说明。请完全遵循政府有关废料处理的规范。

7. 安全气囊模块

为避免因安全气囊意外展开造成人身伤害，在搬运和储存安全气囊模块时，请遵循以下内容：

- 运送模块时请勿抓住线束或连接器。
- 请勿将安全气囊的打开方向面对您自己或他人。
- 请勿将安全气囊的打开方向面对地板或墙壁。

8. 安全气囊专用工具

为避免安全气囊意外展开，只能使用专用工具。

9. 车窗

在玻璃周围附近工作时，始终佩戴护目镜，防止玻璃碎片伤害您的眼睛。

10. 车窗粘合剂

固定玻璃时，为防止掉落而造成事故或伤害，请始终使用推荐的粘合剂或同等品。

11. 油液

处理油液时，请遵循以下步骤，避免意外事故。

- 执行可能会使油液溢出的操作时，请准备容器和抹布。如果油液溢出，请立即将其擦掉，避免渗入地板或流出，以保护环境。
- 报废时，请完全遵循政府和本地有关废料处理的规范。

12. 燃油

处理和储存燃油时，请遵循以下步骤，以避免意外事故。

- 小心着火。
- 执行可能会使燃油溢出的操作时，请准备容器和抹布，避免燃油散开。如果燃油溢出，请立即将其擦掉，避免渗入地板或流出，以保护环境。
- 报废时，请完全遵循政府和本地有关废料处理的规范。

13. 发动机冷却液

处理发动机冷却液时, 请遵循以下步骤, 避免意外事故。

- 请勿拆卸散热器罩, 因为散热器处于热状态时发动机冷却液可能会喷出。
- 执行可能会使发动机冷却液溢出的操作时, 请准备容器和抹布, 避免发动机冷却液散开。如果发动机冷却液溢出, 请立即将其擦掉, 避免渗入地板或流出, 以保护环境。
- 报废时, 请完全遵循政府和本地有关废料处理的规范。

14. 空调制冷剂

- 为阻止全球变暖, 请勿将空调制冷剂释放到大气中。使用制冷剂回收系统, 排出制冷剂然后重新利用。

