



控制模組 位置概覽，V70



控制模組 標示概覽，V70

單元	代碼
ACM	6/26 交流發電機控制模組 (ACM)
AEM	4/78 附件電子模組 (AEM)
AQS	7/159 空氣品質感知器 (AQS)
AUM	16/1 音響模組 (AUM)
BCM	4/16 煞車控制模組 (BCM)
CCM	3/112 恆溫控制模組 (CCM)
CEM	4/56 中央電子模組 (CEM)
CPM	4/7 燃燒預熱模組 (CPM)
DDM/PDM	3/126 駕駛 / 乘客座車門模組 (DDM)/(PDM)
DEM	4/82 微分電子模組 (DEM)
DIM	5/1 駕駛員資訊模組 (DIM)
DMM	阻尼馬達模組 (DMM) -6/48 阻尼馬達模組 (DMM)，內循環 -6/69 阻尼馬達模組 (DMM)，通風 / 地板 / 除霜 -6/95 阻尼馬達模組 (DMM)，溫度控制，左側 -6/96 阻尼馬達模組 (DMM)，溫度控制，右側 -6/102 阻尼馬達模組 (DMM)，除霜 -6/103 阻尼馬達模組 (DMM)，地板 / 通風
ECM	4/46 引擎控制模組 (ECM)
ETM	4/50 電子油門模組 (ETM)
GSM	3/156 排檔桿模組 (GSM)
ISM	7/100 傾斜感知器模組 (ISM)
LSM	3/111 燈光開關模組 (LSM)
OWS	7/93 乘客重量感知器 (OWS)
PAM	4/86 停車輔助模組 (PAM)
PDM/DDM	3/127 乘客 / 駕駛座車門模組 (PDM)/(DDM)
PHM	16/60 電話模組 (PHM)
PSM	4/52 電動座椅模組 (PSM)
REM	4/58 後電子模組 (REM)
RSM	7/149 雨水感知器模組 (RSM)
RTI	16/45 道路交通資訊 (RTI)
SAS	4/68 轉向角度感知器模組 (SAS)
SCM	16/35 警報器控制模組 (SCM)
SHM	座椅加熱器模組 (SHM) -9/12 座椅加熱器模組 (SHM)，左側 -9/13 座椅加熱器模組 (SHM)，右側
SRM	4/33 天窗控制模組 (SRM)
SRS	4/9 防撞安全系統 (SRS) 控制模組
SUM	4/84 懸吊模組 (SUM)
SWM	3/254 方向盤模組 (SWM)
TCM	4/28 變速箱控制模組 (TCM)
UEM	4/70 上電子模組 (UEM)
4/31	4/31 風扇控制模組
4/71	4/71 冷卻風扇控制模組
4/110	4/110 拖車模組
17/13	17/13 數據連線接頭


控制模組 位置概覽，XC90



控制模組 標示概覽，XC90


單元	代碼	
ACM	6/26	交流發電機控制模組 (ACM)
AEM	4/78	附件電子模組 (AEM)
ATM	16/110	天線控制模組 (ATM)
AQS	7/159	空氣品質感知器 (AQS)
AUD	16/105	音響控制模組 (AUD)
BCM	4/16	煞車控制模組 (BCM)
CCM	3/112	恆溫控制模組 (CCM)
CEM	4/56	中央電子模組 (CEM)
CPM	4/7	燃燒預熱模組 (CPM)
DDM/PDM	3/126	駕駛 / 乘客座車門模組 (DDM)/(PDM)
DEM	4/82	微分電子模組 (DEM)
DIM	5/1	駕駛員資訊模組 (DIM)
DMM		阻尼馬達模組 (DMM) -6/48 阻尼馬達模組 (DMM)，內循環 -6/69 阻尼馬達模組 (DMM)，通風 / 地板 / 除霜 -6/95 阻尼馬達模組 (DMM)，溫度控制，左側 -6/96 阻尼馬達模組 (DMM)，溫度控制，右側 -6/102 阻尼馬達模組 (DMM)，除霜 -6/103 阻尼馬達模組 (DMM)，地板 / 通風
ECM	4/46	引擎控制模組 (ECM)
GSM	3/156	排檔桿模組 (GSM)
ICM	16/94	資訊娛樂控制模組 (ICM)
ISM	7/100	傾斜感知器模組 (ISM)
LSM	3/111	燈光開關模組 (LSM)
MMM	16/108	多媒體模組 (MMM)
MP1	16/107	控制模組，MD 唱盤 (MP1)
MP2	16/106	控制模組，CD 唱盤 (MP2)
OWS	7/93	乘客重量感知器 (OWS)
PAM	4/86	停車輔助模組 (PAM)
PDM/DDM	3/127	乘客 / 駕駛座車門模組 (PDM)/(DDM)
PHM	16/60	電話模組 (PHM)
PSM	4/52	電動座椅模組 (PSM)
REM	4/58	後電子模組 (REM)
RSM	7/149	雨水感知器模組 (RSM)
SAS	4/68	轉向角度感知器模組 (SAS)
SCM	16/35	警報器控制模組 (SCM)
SHM		座椅加熱器模組 (SHM) -9/12 座椅加熱器模組 (SHM)，左側 -9/13 座椅加熱器模組 (SHM)，右側
SRM	4/33	天窗控制模組 (SRM)
SRS	4/9	防撞安全系統 (SRS) 控制模組
SUB	16/79	超低音揚聲器模組 (SUB)
SWM	3/254	方向盤模組 (SWM)
TCM	4/28	變速箱控制模組 (TCM)
UEM	4/70	上電子模組 (UEM)
4/31	4/31	風扇控制模組
4/71	4/71	冷卻風扇控制模組
4/110	4/110	拖車模組
17/13	17/13	數據連線接頭

控制模組 中央電子模組 (CEM) 1:2




控制模組

中央電子模組 (CEM) 2:2




後電子模組 (REM) 1:2




控制模組 後電子模組 (REM) 2:2


4/58




控制模組 高速 CAN 數據通訊




控制模組 低速 CAN 數據通訊，V70



控制模組 低速 CAN 數據通訊，XC90




控制模組 LIN 數據通訊 1:2



控制模組

LIN 數據通訊 2:2



控制模組

MOST 數據通訊，XC90

