




1/1 電瓶




2/90 低 / 高速擋風玻璃雨刷繼電器




2/22 恆溫控制系統繼電器




2/91 雨刷間歇刷動繼電器




2/32 引擎管理系統主繼電器




2/182 頭燈高壓噴洗器馬達繼電器




2/35 起動馬達繼電器




2/191 繼電器，駐車加熱器遙控啟動，收音機信號




2/64 輔助燈（附件）繼電器




2/192 引擎電加熱器繼電器




2/240 酒量鎖定器 (Alcolock) 繼電器，喚醒功能




2/241 酒量鎖定器 (Alcolock) 繼電器，車內燈




3/8 電熱後車窗 / 後視鏡開關




3/9 煞車燈開關




3/1 起動控制




3/10 倒車燈開關




3/4 方向盤左側鍵鈕 (SWSL)




3/25 電動天窗開關



3/6 危險警告閃光燈開關




3/26 電動駕駛員座椅開關單元




元件圖 3/27 - 3/75


3/27 電動乘客座椅模組




3/60 輔助燈開關




3/35 行李廂把手開關




3/62 引擎蓋警報器開關




3/37 喇叭接點




3/71 排擋桿接頭，AW 55-51/51 AWD
(全四驅)




3/47 手煞車開關




3/74 左前車門鎖單元




3/59 頭燈設定調節器




3/75 右前車門上鎖單元




3/76 左後車門上鎖單元




3/85 左後電動窗開關




3/77 右後車門上鎖單元




3/86 右後電動窗開關




3/78 行李廂蓋上鎖單元




3/91 開關，左電熱座椅




3/80 開關，左中控鎖




3/92 開關，右電熱座椅




3/82 開關，右中控鎖




3/93 開關，左座椅安全帶扣鎖




3/94 開關，右座椅安全帶扣鎖




3/117 車頂燈開關單元




3/95 車輛旋轉控制開關




3/126 駕駛員 / 乘客車門模組 (DDM) / (PDM)




3/111 燈光開關模組 (LSM)




3/127 乘客 / 駕駛員車門模組 (PDM) / (DDM)




3/112 恆溫控制模組 (CCM)




3/131 方向盤右側鍵鈕 (SWSR)




3/113 後可調式頭枕繼電器




3/135 RTI 開關




3/155 模式選擇器，自動變速箱




3/174 感應式警報器開關




3/156 檔位選擇器模組 (GSM)




3/225 持續控制減振 (CCD)




3/157 開關，乘客側安全氣囊




3/254 方向盤模組 (SWM)




3/171 收縮式車側後視鏡開關




4/7 燃燒預熱器模組 (CPM)




3/173 個人行李廂蓋鎖開關




4/9 安全輔助系統 (SRS)




4/16 煞車控制模組 (BCM)




4/46 引擎控制模組 (ECM)




4/28 變速箱控制模組 (TCM), AW51




4/46 引擎控制模組 (ECM), 柴油引擎




4/28 變速箱控制模組 (TCM), TF80-SC/AWD (全四驅)




4/50 電子節氣門模組 (ETM)




4/31 風扇控制模組




4/52 電動座椅模組 (PSM)




4/33 天窗控制模組 (SRM)




4/56 中央電子模組 (CEM)




4/58 後電子模組 (REM)




4/76 車庫門開關遙控器




4/58A-G 後電子模組 (REM)




4/78 配件電子模組 (AEM)




4/68 方向盤角度感知器模組 (SAS)




4/82 差動電子模組 (DEM)




4/70 上電子模組 (UEM)




4/83 燃油泵控制模組




4/71 冷卻風扇控制模組




4/84 懸架模組 (SUM)




4/86 駐車輔助模組 (PAM)




4/110 拖車模組 (TRM)




4/99 電子動力轉向控制模組




4/118 頭燈控制模組 (HCM)




4/106 遙控駐車加熱器啟動控制模組




5/1 駕駛員資訊模組 (DIM)




4/107 駐車加熱器呼叫啟動控制模組




6/1 擋風玻璃雨刷馬達




4/109 預熱塞控制模組 (GCU)




6/3 右頭燈雨刷馬達




6/4 左頭燈雨刷馬達




6/19 駕駛員座椅前後調節馬達




6/15 天窗馬達




6/20 乘客座椅前後調節馬達




6/16 駕駛員座椅靠背角度調節馬達




6/25 起動引擎




6/17 駕駛員座椅前緣高低調節馬達




6/26 交流發電機控制模組 (ACM)




6/18 駕駛員座椅後緣高低調節馬達




6/28 乘客室風扇馬達




6/29 冷卻風扇馬達




6/39 右頭燈調節馬達




6/33 燃油泵




6/44 引擎室電氣元件盒冷卻風扇




6/35 燃油泵輔助加熱器




6/48 調節風門馬達模組 (DMM)，再循環




6/37 油箱蓋上鎖馬達




6/58 左前電動窗馬達




6/38 左頭燈調節馬達




6/60 右前電動窗馬達




6/62 左電動車側後視鏡




6/67 燃油洩漏控制泵




6/63 右電動車側後視鏡




6/69 調節風門馬達模組 (DMM)




6/64 乘客座椅靠背角度調節馬達




6/71 速度感應伺服轉向閥門




6/65 乘客座椅前緣高低調節馬達




6/73 冷卻液泵，輔助加熱器




6/66 乘客座椅後緣高低調節馬達




6/92 左後電動窗馬達




6/93 右後電動窗馬達




6/104 前照燈高壓噴洗馬達




6/95 左側溫度調節風門馬達模組 (DMM)




6/105 燃油分配器，燃氣




6/96 右側溫度調節風門馬達模組 (DMM)




6/114 真空泵




6/102 調節風門馬達模組 (DMM)，除霜




6/118 渦流節氣門調節馬達




6/103 調節風門馬達模組 (DMM)，地板 / 通風




6/120 節氣門殼體馬達




6/120 節氣閥體馬達，柴油引擎




7/6 機油壓力感知器




6/127 噴洗器馬達




7/8 恆溫控制系統壓力感知器




6/143 渦輪調節馬達




7/10 內部溫度感知器




7/4 煞車油液位感知器



7/11 車外溫度感知器



7/5 清洗液液位感知器



7/12 陽光感知器，微光感知器和指示燈警報器

