

目錄 1:2

配備 SRS (安全氣囊) / SIPS (氣囊) /	
IC (防側撞氣簾) 之汽車	2
縮寫語	5
如何使用線路圖 1:2	6

總覽

電力分配 1:2	8
----------	---

保險絲

引擎室 11A/1-5	10
引擎室 11B/1-12	11
引擎室 11B/13-15	12
引擎室 11B/16-20	13
乘客廂 11C/1-6	14
乘客廂 11C/7-13	15
乘客車廂內的保險絲 110/1-2	16
行李廂 11E	17
行李廂 11L	18
中央電子模組 (CEM) F1-F15	19
中央電子模組 (CEM) F16-F34	20
後電子模組 (REM) F1-F13	21
後電子模組 (REM) F17-F38	22

繼電器

起動控制及繼電器	23
引擎室 FMA1-FST3	24
其它繼電器	25

接地

總覽	26
31/1-31/44	27
31/46-31/67	28
31/70-31/73	29
31/83-31/88	30
31/89-31/93	31
31/94-31/102	32
31/120	33

控制模組

位置概覽	34
代碼總覽	35
中央電子模組 (CEM) 1:2	36
後電子模組 (REM) 1:2	38
高速 CAN 數據通訊	40
低速 CAN 數據通訊	41
LIN 數據通訊 1:2	42

集 23 燃油系統

引擎管理系統, 5 汽缸 1:2	44
引擎管理系統, 5 汽缸渦輪增壓 1:2	46
引擎管理系統, 雙燃油 1:2	48
引擎管理系統, 5 汽缸柴油引擎 1:3	50

廢氣控制, 5 汽缸	53
廢氣控制, 5 汽缸渦輪	54

集 26 冷卻系統

冷卻風扇	55
冷卻風扇, 柴油引擎	56

集 27 引擎控制

定速控制器	57
定速控制器, 柴油引擎	58

集 32 發電機和變壓器

電源供應	59
------	----

集 33 起動系統

起動系統	60
------	----

集 35 照明

遠光燈與近光燈 (雙氙氣燈 (Bi-Xenon®))	
及日間行車燈	61
活動式雙氙氣燈 (ABL)	62
霧燈	63
煞車燈	64
倒車燈	65
運行燈 / 駐車燈, 尾燈與牌照燈	66
安全燈	67
車內照明燈	68
頭燈燈光調平	69
輔助燈	70

集 36 附加電子設備

雨水感知器	71
方向指示燈, 危險閃爍燈	72
雨刷 / 噴洗器, 擋風玻璃	73
雨刷 / 噴洗器, 頭燈	74
高壓頭燈噴洗器	75
喇叭	76
電子起動鎖禁器	77
防盜警報	78
駐車輔助	79
配件電子模組 (AEM) 1:2	80
酒量鎖定器 (Alcolock)	82

集 37 電路和保險絲

故障診斷系統	83
12V 電源插座	84
12V 電源插座, 行李廂	85
拖車鉤電纜, 4 腳插座	86
拖車鉤電纜, 7 腳插座	87
拖車鉤電纜, 13 腳插座	88

集 38 儀表

安全帶提醒器	89
駕駛員資訊模組	90
駕駛員資訊模組，柴油引擎	91
駕駛員資訊模組，雙燃油	92

集 39 其它

音響及其內部放大器	93
音響及其外部放大器 1:2	94
行動電話	96
道路交通資訊 (RTI)	97
道路交通資訊 (RTI) 及 CD 換片匣	98
可攜帶導向引路系統	99
CD 換片匣	100
MP3 播放機	101
衛星廣播電台	102
藍芽行動電話免提	103

集 43 變速箱

自動變速箱 AW55-51SN/AW51 AWD (全四驅)	106
自排變速箱 TF-80SC/TF-80SC AWD (全四驅)， 柴油引擎	107
Geartronic 變速箱 AW55-51SN/AW51 AWD (全四驅)	108
排檔鎖 AW51 及手排變速箱	109
差動電子模組 (DEM)	110

集 59 煞車系統

煞車控制系統 (BCM)	111
--------------------	-----

集 64 轉向系

電子動力轉向	112
--------------	-----

集 76 避震器

Four-C	113
--------------	-----

集 83 車門與可開啓部位

中央鎖	114
電動窗	115
電動天窗	116

集 84 外裝部件等

電動車側後視鏡	117
電熱車側後視鏡	118
電熱後車窗	119
盲點資訊系統	120

集 85 車內設備

電動駕駛員座椅	121
電動乘客座椅	122
電熱椅	123

集 87 恆溫控制系統，附件

繼電器，引擎電加熱器	124
恆溫控制裝置 1:2	125
恆溫控制裝置，柴油引擎 1:2	127
駐車加熱器，輔助加熱器	129
駐車加熱器，遙控啟動	130
駐車加熱器，呼叫啟動	131
短時駐車加熱器	132

集 88 內部設備

安全輔助系統 (SRS)	133
電動可調式安全頭枕	134
車庫門開關遙控器	135

接頭 136

分線點 154

汽車電纜配置

汽油引擎電線束	163
引擎電線束，柴油引擎	164
引擎室電線束，LHD (左座駕駛)	165
引擎室電線束，RHD (右座駕駛)	166
乘客室電線束，LHD (左座駕駛)	167
乘客室電線束，RHD (右座駕駛)	168
行李廂電線束	169
車頂電線束	170
行李廂 / 尾門電線束	171
車門電線束	172
雙燃油電線束	173

元件圖 174

索引 1:2 220

零組件一覽表 1:4 222