


控制模組 位置概覽



G034507

TP39132282 XC60 2009


www.car60.com

控制模組 概覽命名


單元	名稱	單元	名稱
ACM	6/26 交流發電機控制模組 (ACM)	PAM	4/86 駐車輔助模組 (PAM)
AQS	7/159 空氣質量感知器 (AQS)	PBM	4/115 駐車煞車模組 (PBM)
AUD	16/105 音響模組 (AUD)	PDM	3/127 乘客車門模組 (PDM)
BCM	4/16 煞車控制模組 (BCM)	PHM	16/60 電話模組 (PHM)
BPM	16/147 藍牙電話模組 (BPM)	POT	4/116 電動尾門模組 (POT)
BSC	7/164 車體感知器組群穩定性感知器 (BSC)	PSM	4/52 電動座椅模組 (PSM)
CCM	4/6 恆溫控制模組 (CCM)	RCM	27/4 右攝影機模組 (RCM)
CEM	4/56 中央電子模組 (CEM)	RDM	3/129 右後車門模組 (RDM)
CPM	4/7 燃燒預熱器模組 (CPM)	RKE	4/119 遙控免鑰匙進入 (RKE)
CVM	4/125 關閉速度模組 (CVM)	RRX	4/119.2 遙控接收器模組 (RRX)
DDM	3/126 駕駛人車門模組 (DDM)	RSM	7/149 雨水感知器模組 (RSM)
DEM	4/82 差動電子模組 (DEM)	SAS	4/68 方向盤角度感知器模組 (SAS)
DIM	5/1 駕駛人資訊模組 (DIM)	SCL	4/102 轉向柱鎖模組 (SCL)
DMM	調節風門馬達模組 (DMM)	SCM	16/35 警笛控制模組 (SCM)
ECM	4/46 引擎控制模組 (ECM)	SCU	3/132 起動控制模組 (SCU)
FLR	7/203 前視雷達 (FLR)	SHM	9/12 駕駛人座椅加熱模組 (SHM)
FSM	4/80 前向感知模組 (FSM)	SRS	4/9 安全輔助系統模組 (SRS)
GSM	3/156 檔位選擇器模組 (GSM)	SUM	4/84 懸架模組 (SUM)
HCM	4/118 頭燈控制模組 (HCM)	SWM	3/130 方向盤模組 (SWM)
HLDF	16/46 前部高位顯示器 (HLDF)	TCM	4/28 變速箱控制模組 (TCM)
IAM	16/1 整體式音響模組 (IAM)	TMC	16/49 交通訊息頻道模組 (TMC)
ICM	3/281 資訊娛樂控制模組 (ICM)	TRM	4/110 拖車模組 (TRM)
KVM	4/93 無鑰匙車輛模組 (KVM)	WMM	6/1 雨刷馬達模組 (WMM)
LCM	27/3 左攝像機模組 (LCM)	4/31	4/31 風扇控制模組
LDM	3/128 左後車門模組 (LDM)	4/33	4/33 全景式天窗控制模組
LSM	3/111 照明開關模組 (LSM)	4/71	4/71 冷卻風扇控制模組
MMM	16/108 多媒體模組 (MMM)	17/13	17/13 故障診斷插座
OWS	7/93 乘客重量感知器 (OWS)		

控制模組

中央電子模組 (CEM) 1:3




控制模組 中央電子模組 (CEM) 2:3



控制模組

中央電子模組 (CEM) 3:3




控制模組

高速 CAN 數據通訊




控制模組

中速 CAN 數據通訊，LHD（左駕車輛）




控制模組

中速 CAN 數據通訊，RHD（右駕車輛）




G034270


控制模組 LIN 數據通信 1:2



LIN 數據通信 2:2



控制模組 MOST 數據通信



控制模組 方向盤模組 (SWM)

