

接頭

74/9 - 74/30:1-8

74/9

12 插腳黑色

編號	引擎室線束		加熱器電線束		
1	-	-	-	-	-
2	-	-	4/7C1:2	燃燒預熱器模組 (CPM)	YE
3	11B/10:2 引擎室保險絲盒內的保險絲	YE-VT	4/7C1:3	燃燒預熱器模組 (CPM)	RD
4	73/3034 分線點	BK-RD	4/7C1:4	燃燒預熱器模組 (CPM)	BN
5	-	-	-	-	-
6	73/3020 分線點	VT-OG	4/7C1:6	燃燒預熱器模組 (CPM)	BK
7	74/504:41 接頭	YE-RD	4/7C1:7	燃燒預熱器模組 (CPM)	BU
8	-	-	-	-	-
9	6/73:2 冷卻液泵	GN-OG	4/7C1:9	燃燒預熱器模組 (CPM)	BN
10	6/73:1 冷卻液泵	WH-VT	4/7C1:10	燃燒預熱器模組 (CPM)	RD
11	73/3019 分線點	GY-OG	4/7C1:11	燃燒預熱器模組 (CPM)	GN
12	-	-	-	-	-

74/30

20 插腳黑色

編號	地板線束		駕駛員座椅電線束		
1	73/5035 分線點，LHD (左座駕駛) 73/5023 分線點，RHD (右座駕駛)	BK-VT BK-GN	9/12A:1	駕駛員側座椅加熱模組 (SHM)	BK
2	11D/B3:2 行李廂配電盒保險絲	GY-BN	9/12A:4	駕駛員側座椅加熱模組 (SHM)	YE-RD
3	-	-	-	-	-
4	74/409:15 接頭，LHD (左座駕駛) 74/409:16 接頭，RHD (右座駕駛)	WH-GN	9/12A:2	駕駛員側座椅加熱模組 (SHM)	WH-GN
5	4/9C1:30 安全輔助系統 (SRS) 模組	YE-VT	3/255:1	駕駛員座椅位置感知器 (美加市場)	-
6	4/9C1:29 安全輔助系統 (SRS) 模組	BU-GY	3/255:2	駕駛員座椅位置感知器 (美加市場)	-
7	4/9C1:24 安全輔助系統 (SRS) 模組， LHD (左座駕駛) 4/9C1:74 安全輔助系統 (SRS) 模組， RHD (右座駕駛)	OG	8/51:1	左前側安全氣囊起爆器	OG
8	4/9C1:23 安全輔助系統 (SRS) 模組， LHD (左座駕駛) 4/9C1:75 安全輔助系統 (SRS) 模組， RHD (右座駕駛)	GN-OG	8/51:2	左前側安全氣囊起爆器	OG-BU

續

接頭

74/30:9-20 74/31:1-6

74/30

12 插腳黑色

編號	地板線束			駕駛員座椅電線束		
9	4/9C1:17	安全輔助系統 (SRS) 模組	OG	8/92:1	駕駛員腰部安全帶張緊器	-
10	4/9C1:18	安全輔助系統 (SRS) 模組	BN-GN	8/92:2	駕駛員腰部安全帶張緊器	-
11	73/5004	分線點	VT-OG	4/52C2:3	電動前座椅模組 (PSM)	BU-RD
12	73/5003	分線點	GY-OG	4/52C2:4	電動前座椅模組 (PSM)	GY-RD
13	31/65 73/5030 31/67 73/5029	接地, LHD (左座駕駛) 分線點, LHD (左座駕駛) 接地, RHD (右座駕駛) 分線點, RHD (右座駕駛)	BK-OG BK-BU	8/51	左前側安全氣囊起爆器	BK
14	4/56C2:64	中央電子模組 (CEM)	VT-GN	4/52C2:1 4/52C2:6	電動座椅模組 (PSM), LHD (左座駕駛) 電動座椅模組 (PSM), RHD (右座駕駛)	RD-WH
15	11D/A10:2	行李廂配電盒保險絲	RD-BU	4/52C1:1 4/52C1:7	電動座椅模組 (PSM), LHD (左座駕駛) 電動座椅模組 (PSM), RHD (右座駕駛)	RD
16	73/5035 73/5023	分線點, LHD (左座駕駛) 分線點, RHD (右座駕駛)	BK-VT BK-GN	73/3	分線點	BK
17	4/9C1:35	安全輔助系統 (SRS) 模組	BU-OG	3/93:1	駕駛員座椅安全帶扣鎖開關	-
18	4/9C1:36	安全輔助系統 (SRS) 模組	VT-BN	3/93:2	駕駛員座椅安全帶扣鎖開關	-
19	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-

74/31

20 插腳黑色

編號	地板線束			乘客座椅電線束		
1	73/5023 73/5035	分線點, LHD (左座駕駛) 分線點, RHD (右座駕駛)	BK-GN BK-VT	9/13A:1	乘客側座椅加熱模組 (SHM)	BK
2	11D/B4:2	行李廂配電盒保險絲	VT-OG	9/13A:4	乘客側座椅加熱模組 (SHM)	YE-RD
3	-	-	-	-	-	-
4	74/409:16 74/409:15	接頭, LHD (左座駕駛) 接頭, RHD (右座駕駛)	BN-VT	9/13A:2	乘客側座椅加熱模組 (SHM)	WH-GN
5	4/9C1:31	安全輔助系統 (SRS) 模組	OG	3/256:1	乘客座椅位置感知器 (美加市場)	-
6	4/9C1:32	安全輔助系統 (SRS) 模組	BN-YE	3/256:2	乘客座椅位置感知器 (美加市場)	-

續

接頭

74/31:7-20

74/31

20 插腳黑色

編號	地板線束			乘客座椅電線束		
7	4/9C1:74 安全輔助系統 (SRS) 模組， LHD (左座駕駛) 4/9C1:24 安全輔助系統 (SRS) 模組， RHD (右座駕駛)	OG	8/52:1	右前側安全氣囊起爆器	OG	
8	4/9C1:75 安全輔助系統 (SRS) 模組， LHD (左座駕駛) 4/9C1:23 安全輔助系統 (SRS) 模組， RHD (右座駕駛)	BU-OG	8/52:2	右前側安全氣囊起爆器	OG-BU	
9	4/9C1:72 安全輔助系統 (SRS) 模組	YE	7/93:1	乘客重量感知器 (OWS) (美加市場)	YE-BU	
10	4/9C1:73 安全輔助系統 (SRS) 模組	VT-WH	7/93:10	乘客重量感知器 (OWS) (美加市場)	YE-GN	
11	4/56C2:23 中央電子模組 (CEM)	BN-VT	7/175:1	乘客座椅重量感知器， 安全帶提醒器	-	
12	31/67 接地，LHD (左座駕駛) 73/5029 分線點，LHD (左座駕駛) 73/5030 分線點，RHD (右座駕駛) 74/31:13 接頭，RHD (右座駕駛)	BK-GN BK-OG	7/175:2	乘客座椅重量感知器， 安全帶提醒器	-	
13	73/5030 分線點 74/31:12 接頭，LHD (左座駕駛) 74/31:19 接頭，LHD (左座駕駛)	BK-OG BK-GN	8/52	右前側安全氣囊起爆器	BK	
14	73/5044 分線點	BU-WH	3/27:7 3/27:11	電動乘客座椅開關單元， LHD (左座駕駛) 電動乘客座椅開關單元， RHD (右座駕駛)	RD-WH	
15	11D/B9:2 行李廂配電盒保險絲	RD-BK	3/27:5 3/27:2	電動乘客座椅開關單元， LHD (左座駕駛) 電動乘客座椅開關單元， RHD (右座駕駛)	RD	
16	73/5023 分線點，LHD (左座駕駛) 73/5035 分線點，RHD (右座駕駛)	BK-GN BK-VT	3/27:8 3/27:3	電動乘客座椅開關單元 電動乘客座椅開關單元	BK	
17	4/9C1:34 安全輔助系統 (SRS) 模組	GY-VT	3/94:1	乘客座椅安全帶扣鎖開關	-	
18	4/9C1:33 安全輔助系統 (SRS) 模組	WH-GN	3/94:2	乘客座椅安全帶扣鎖開關	-	
19	74/31:13 接頭，LHD (左座駕駛)	BK-GN	7/93:9	乘客重量感知器 (OWS) (美加市場)	BK-BU	
20	74/409:21 接頭，LHD (左座駕駛)	RD-GN	7/93:2	乘客重量感知器 (OWS) (美加市場)	RD-GN	

接頭

74/53 - 74/99:1-6

74/53, 8 汽缸

4 插腳黑色

編號	引擎電線束			引擎電線束		
1	4/46A:19	引擎控制模組 (ECM)	GY-BK	7/24:1	前爆震感知器	GY-BK
2	4/46A:42	引擎控制模組 (ECM)	VT-OG	7/24:2	前爆震感知器	VT-OG
3	4/46A:20	引擎控制模組 (ECM)	GN-RD	7/23:1	後爆震感知器	GN-RD
4	4/46A:43	引擎控制模組 (ECM)	YE-RD	7/23:2	後爆震感知器	YE-RD

74/86, 8 汽缸

8 插腳灰色

編號	引擎電線束			引擎電線束		
1	4/46A:34	引擎控制模組 (ECM)	YE-RD	7/172:3	進氣凸輪軸位置感知器，缸列 2, 8 汽缸	YE-RD
2	73/3061	分線點	VT	7/172:2	進氣凸輪軸位置感知器，缸列 2, 8 汽缸	VT
3	4/46A:71	引擎控制模組 (ECM)	BU-BN	7/156:4	燃油壓力及溫度感知器	BU-BN
4	73/3060	分線點	GY	7/156:3	燃油壓力及溫度感知器	GY
5	73/3059	分線點	GN-BN	7/172:1	進氣凸輪軸位置感知器，缸列 2, 8 汽缸	GN-BN
6	-	-	-	-	-	-
7	4/46A:46	引擎控制模組 (ECM)	GY-BU	7/156:2	燃油壓力及溫度感知器	GY-BU
8	4/46A:14	引擎控制模組 (ECM)	BU-BN	7/156:1	燃油壓力及溫度感知器	BU-BN

74/99, 8 汽缸

12 插腳黑色

編號	引擎電線束			引擎電線束		
1	4/46A:69	引擎控制模組 (ECM)	BU-GN	7/81:1	進氣歧管壓力感知器, 8 汽缸	BU-GN
2	4/46A:15	引擎控制模組 (ECM)	WH-BN	7/81:2	進氣歧管壓力感知器, 8 汽缸	WH-BN
3	4/46A:48	引擎控制模組 (ECM)	BU	7/81:3	進氣歧管壓力感知器, 8 汽缸	BU
4	4/46A:78	引擎控制模組 (ECM)	GN-BU	8/6:1	噴油閥	GN-BU
5	4/46A:79	引擎控制模組 (ECM)	GY-YE	8/7:1	噴油閥	GY-YE
6	4/46A:80	引擎控制模組 (ECM)	VT-GY	8/8:1	噴油閥	VT-GY

續

接頭

74/99:7-12 - 74/301:1-5

74/99, 8 汽缸

12 插腳黑色

編號	引擎電線束			引擎電線束		
7	4/46A:81	引擎控制模組 (ECM)	YE-OG	8/9:1	噴油閥	YE-OG
8	4/46A:83	引擎控制模組 (ECM)	GN-WH	8/11:1	噴油閥	GN-WH
9	4/46A:84	引擎控制模組 (ECM)	GY-BN	8/115:1	噴油閥	GY-BN
10	4/46A:85	引擎控制模組 (ECM)	VT-OG	8/116:1	噴油閥	VT-OG
11	73/5053	分線點	WH	73/3074	分線點	WH
12	4/46A:82	引擎控制模組 (ECM)	BU-RD	8/10:1	噴油閥, 8 汽缸	BU-RD

74/133, 8 汽缸

3 插腳黑色

編號	引擎電線束			引擎電線束		
1	4/46A:63	引擎控制模組 (ECM)	BU-OG	7/35:1	機油液位感知器	BU-OG
2	4/46A:17	引擎控制模組 (ECM)	GY-YE	7/35:2	機油液位感知器	GY-YE
3	73/3060	分線點	GY	7/35:3	機油液位感知器	GY

74/301

34 插腳黑色

編號	引擎電線束			引擎室線束		
1	4/46A:25 4/46B:37 4/46B:54 73/3014 73/3139	引擎控制模組 (ECM), 2.0L 柴油引擎 引擎控制模組 (ECM), 4 汽缸, 手排檔 引擎控制模組 (ECM), 5 汽缸, 手排檔 分線點 分線點	BU-BK	73/3021	分線點	BU-BK
2	4/46A:17 4/46B:38 4/46B:41 73/3015 73/3140	引擎控制模組 (ECM), 4 汽缸柴油引擎 引擎控制模組 (ECM), 4 汽缸, 手排檔 引擎控制模組 (ECM), 5 與 6 汽缸 分線點 分線點	GN-BK	73/3022	分線點	GN-BK
3	4/46B:36	引擎控制模組 (ECM), 1.6L 柴油引擎	BN-WH	4/56C1:8	中央電子模組 (CEM)	BN-WH
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
續						

接頭

74/301:6-14

74/301

34 插腳黑色

編號	引擎電線束		引擎室線束	
6	4/46B:20 4/46B:35 4/46B:29 4/46B:31	引擎控制模組 (ECM) , 4 汽缸 2.0L 柴油引擎 引擎控制模組 (ECM) , 5 與 6 汽缸 引擎控制模組 (ECM) , 8 汽缸 引擎控制模組 (ECM) , 1.6L 柴油引擎	WH	74/504:1 接頭
7	4/46B:45 4/46B:34 4/46B:9 4/46B:25 73/3084	引擎控制模組 (ECM) , 2.0L 柴油引擎 引擎控制模組 (ECM) , 5 與 6 汽缸 引擎控制模組 (ECM) , 8 汽缸 引擎控制模組 (ECM) , 1.6L 柴油引擎 分線點	BK-WH	74/504:2 接頭
8	-	-	-	-
9	4/28A:13 4/28A:1	變速箱控制模組 (TCM) 變速箱控制模組 (TCM) , MPS6	GN-OG	74/411:9 接頭
10	4/46B:31 4/46A:30 4/46B:14 4/46B:27 4/46B:38	引擎控制模組 (ECM) , 4 汽缸 引擎控制模組 (ECM) , 2.0L 柴油引擎 引擎控制模組 (ECM) , 5 與 6 汽缸 引擎控制模組 (ECM) , 8 汽缸 引擎控制模組 (ECM) , 1.6L 柴油引擎	VT-OG	4/56C1:44 中央電子模組 (CEM)
11	4/28A:7 4/28A:17	變速箱控制模組 (TCM) 變速箱控制模組 (TCM) , MPS6	BN-VT	74/411:10 接頭
12	3/10:1	倒車燈接頭, 手排檔	BU	4/56C1:26 中央電子模組 (CEM)
13	4/46B:6 4/46C:20 4/46B:51 4/46B:12 4/46B:26	引擎控制模組 (ECM) , 4 汽缸 引擎控制模組 (ECM) , 2.0L 柴油引擎 引擎控制模組 (ECM) , 5 與 6 汽缸 引擎控制模組 (ECM) , 8 汽缸 引擎控制模組 (ECM) , 1.6L 柴油引擎	GN-BN	7/8:2 恆溫控制系統壓力感知器
14	4/46C:14 4/46B:53 4/46B:8 4/46B:27 73/3084	引擎控制模組 (ECM) , 2.0L 柴油引擎 引擎控制模組 (ECM) , 5 與 6 汽缸 引擎控制模組 (ECM) , 8 汽缸 引擎控制模組 (ECM) , 1.6L 柴油引擎 分線點	BN	7/8:1 恆溫控制系統壓力感知器

續

接頭

74/301:15-23

74/301

34 插腳黑色

編號	引擎電線束			引擎室線束
15	4/46C:27 4/46C:2 4/46B:31 4/46B:19 4/46B:16	引擎控制模組 (ECM) , 4汽缸 引擎控制模組 (ECM) , 2.0L 柴油引擎 引擎控制模組 (ECM) , 5與6汽缸 引擎控制模組 (ECM) , 8汽缸 引擎控制模組 (ECM) , 1.6L 柴油引擎	GY-BN	7/8:3 恆溫控制系統壓力感知器 GY-BN
16	2/133:3 6/164C2:1	真空泵繼電器 , 5汽缸渦輪引擎 電動轉向模組 (EPS) , 1.6L 柴油引擎	GN-OG	11B/22:2 引擎室配電盒保險絲 GN-OG
17	11B/41:2 73/3131	引擎室配電盒保險絲 , 汽油引擎 分線點 , 柴油引擎	BU	74/504:21 接頭 BU
18	4/46B:29 4/46C:42 4/46B:30 4/46B:41 4/46B:48	引擎控制模組 (ECM) , 4汽缸 引擎控制模組 (ECM) , 2.0L 柴油引擎 引擎控制模組 (ECM) , 5與6汽缸 引擎控制模組 (ECM) , 8汽缸 引擎控制模組 (ECM) , 1.6L 柴油引擎	VT-BN	4/56C1:37 中央電子模組 (CEM) VT-BN
19	4/46B:16 4/46C:29 4/46B:26 4/46B:28 4/46B:47	引擎控制模組 (ECM) , 4汽缸 引擎控制模組 (ECM) , 2.0L 柴油引擎 引擎控制模組 (ECM) , 5與6汽缸 引擎控制模組 (ECM) , 8汽缸 引擎控制模組 (ECM) , 1.6L 柴油引擎	BU-WH	74/504:17 接頭 BU-WH
20	4/46B:21 4/46C:42 4/46B:13 4/46B:34	引擎控制模組 (ECM) , 4汽缸 引擎控制模組 (ECM) , 2.0L 柴油引擎 引擎控制模組 (ECM) , 5汽缸 引擎控制模組 (ECM) , 1.6L 柴油引擎	GY-BN	74/504:42 接頭 GY-BN
21	4/28A:16 4/28A:13	變速箱控制模組 (TCM) 變速箱控制模組 (TCM) , MPS6	BU-GY	74/411:11 接頭 BU-GY
22	4/46B:9 4/46C:38 4/46B:17 4/46B:33	引擎控制模組 (ECM) , 4汽缸 引擎控制模組 (ECM) , 2.0L 柴油引擎 引擎控制模組 (ECM) , 5汽缸渦輪引擎 , 6缸、8C缸 引擎控制模組 (ECM) , 1.6L 柴油引擎	BU-WH	74/411:2 接頭 BU-WH
23	-	-	-	-

續

接頭

74/301:24-34 - 74/302

74/301

34 插腳黑色

編號	引擎電線束		引擎室線束	
24	4/46B:45 引擎控制模組 (ECM) , 6 汽缸	GN-OG	74/504:38 接頭	GN-OG
	4/46B:23 引擎控制模組 (ECM) , 8 汽缸			
25	-	-	-	-
26	-	-	-	-
27	-	-	-	-
28	-	-	-	-
29	4/46B:21 引擎控制模組 (ECM) , 5 與 6 汽缸	YE-OG	74/504:18 接頭	YE-OG
	4/46B:20 引擎控制模組 (ECM) , 8 汽缸			
30	-	-	-	-
31	4/46B:46 引擎控制模組 (ECM) , 6 汽缸	BU-GY	74/504:39 接頭	BU-GY
	4/46B:48 引擎控制模組 (ECM) , 8 汽缸			
32	4/46A:19 引擎控制模組 (ECM) , 2.0L 柴油引擎	VT-BN	11B/20:2 引擎室配電盒保險絲	VT-BN
	4/46B:19 引擎控制模組 (ECM) , 4 汽缸, 手排檔			
	4/46B:15 引擎控制模組 (ECM) , 手排檔 EURO5			
	4/46B:41 引擎控制模組 (ECM) , 1.6L 柴油引擎			
	73/3064 分線點, 自排檔			
33	4/46B:23 引擎控制模組 (ECM) , 6 汽缸	VT-OG	74/504:37 接頭	VT-OG
	4/46B:33 引擎控制模組 (ECM) , 8 汽缸			
34	-	-	-	-

74/302 4 汽缸

1 插腳黑色

編號	引擎電線束		起動馬達電線束	
1	2/35:5 起動馬達繼電器	BU-WH	6/25C2:1 起動馬達	BU-WH

接頭

74/304 - 74/309

74/304

2 插腳黑色

編號	引擎室線束		噴洗器嘴電線束		
1	11B/21:2	引擎室配電盒保險絲	BU-GY	73/3040	分線點
2	73/3033	分線點	BK-OG	73/3037	分線點

74/307 4 汽缸柴油引擎

4 插腳黑色

編號	引擎電線束		預熱塞		
1	73/3081	分線點	VT	20/22:1	預熱塞
2	73/3081	分線點	VT	20/23:1	預熱塞
3	73/3081	分線點	VT	20/24:1	預熱塞
4	37/3081	分線點	VT	20/25:1	預熱塞

74/309

12 插腳灰色

編號	引擎室線束		前保險桿電線束		
1	11B/24:2	引擎室保險絲盒內的保險絲	YE-GN	6/104:8	高壓頭燈噴洗器馬達
2	4/56C1:47	中央電子模組 (CEM)	BU-BK	6/104:3	高壓頭燈噴洗器馬達
3	-	-	-	-	-
4	74/519:12	接頭	VT-GY	73/3046	分線點
5	74/519:13	接頭	BU-GN	7/204:2	前部駐車輔助感知器
6	74/519:14	接頭	YE-OG	73/3047	-
7	73/3035	分線點	BK-VT	6/104:4	高壓頭燈噴洗器馬達
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	74/519:15	接頭	BU-BK	7/205:2	前部駐車輔助感知器
11	74/519:16	接頭	BU-GY	7/206:2	前部駐車輔助感知器
12	74/519:17	接頭	BU-OG	7/207:2	前部駐車輔助感知器

接頭

74/401 - 74/402

74/401

22 插腳灰色

編號	中央控制台線束			儀錶板線束		
1	4/6C1:12	恆溫控制模組 (CCM)	WH-GN	74/417:3	接頭	WH-GN
2	4/6C1:7	恆溫控制模組 (CCM)	BN-VT	73/4010	分線點	BN-VT
3	4/6C1:14	恆溫控制模組 (CCM)	YE-VT	74/417:6	接頭	YE-VT
4	4/6C1:5	恆溫控制模組 (CCM)	VT-BN	74/417:5	接頭	VT-BN
5	4/6C1:13	恆溫控制模組 (CCM)	WH-GN	74/417:7	接頭	WH-GN
6	3/281C1:6	資訊娛樂控制模組 (ICM)	GN-OG	3/130C1:6	方向盤模組 (SWM)	GN-OG
7	4/6C1:1	恆溫控制模組 (CCM)	RD	4/56C3:73	中央電子模組 (CEM)	RD
8	4/6C1:2	恆溫控制模組 (CCM)	VT-BK	4/31:2	風扇控制模組	VT-BK
9	3/281C1:2 4/6C1:10	資訊娛樂控制模組 (ICM) 恆溫控制模組 (CCM)	GY-OG	73/4001 73/4034 74/409:19	分線點 分線點 接頭	GY-OG
10	3/281C1:3 4/6C1:8	資訊娛樂控制模組 (ICM) 恆溫控制模組 (CCM)	VT-OG	73/4002 73/4035 74/409:20	分線點 分線點 接頭	VT-OG
11-20	-	-	-	-	-	-
21	3/281C1:1	資訊娛樂控制模組 (ICM)	GY-YE	16/1C2:1	整體式音響模組 (IAM)	GY-YE
22	73/4018	分線點	BK	73/4016	分線點	BK

74/402

2 插腳黑色

編號	中央控制台線束			儀錶板線束		
1	3/281C2:1	資訊娛樂控制模組 (ICM)	OG	16/1C4:2	整體式音響模組 (IAM)	OG
2	3/281C2:2	資訊娛樂控制模組 (ICM)	OG	16/1C4:1 16/60C4:1 16/147C2:1 74/404:2	整體式音響模組 (IAM) 電話模組 (PHM) 藍牙電話模組 (BPM) 接頭	OG

接頭

74/403

74/403

22 插腳灰色

編號	儀錶板線束		中央通道線束		
1	16/1C2:10 整體式音響模組 (IAM)	BN	16/123:4 外部音響配備 (AUX) 輸入插座 16/123.2:5 外部音響配備 (AUX) 輸入插座	BN	
2	16/1C2:11 整體式音響模組 (IAM)	GN	16/123:2 外部音響配備 (AUX) 輸入插座 16/123.2:7 外部音響配備 (AUX) 輸入插座	GN	
3	16/1C2:12 整體式音響模組 (IAM)	WH	16/123:1 外部音響配備 (AUX) 輸入插座 16/123.2:6 外部音響配備 (AUX) 輸入插座	WH	
4	16/1C2:8 整體式音響模組 (IAM)	-	-	-	
5	-	-	-	-	
6	4/56C3:68 中央電子模組 (CEM)	BU-RD	3/65:1 後座電熱開關	BU-RD	
7	4/56C3:22 中央電子模組 (CEM)	BU-RD	16/181:13 後耳機插座 10/72:1 前煙灰缸照明燈	BU-RD	
8	74/411:9 接頭	GN-RD	3/156A:3 檔位選擇器模組 (GSM)	GN-OG	
9	74/411:11 接頭	BU-GY	3/156A:1 檔位選擇器模組 (GSM)	BU-GY	
10	16/46C2:5 前部高位顯示器 (HLDF)	BK	74/503:12 接頭	BK	
11	-	-	-	-	
12	16/60C1:18 電話模組 (PHM)	-	16/62:3 行動電話話筒	-	
13	16/60C1:7 電話模組 (PHM)	GN-WH	16/62:5 行動電話話筒	GN-WH	
14	16/60C1:8 電話模組 (PHM)	WH-BU	16/62:4 行動電話話筒	WH-BU	
15	16/60C1:19 電話模組 (PHM)	WH-BN	16/62:1 行動電話話筒	WH-BN	
16	16/60C1:20 電話模組 (PHM)	WH	16/62:2 行動電話話筒	WH	
17	16/46C2:1 前部高位顯示器 (HLDF)	RD-BN	74/503:14 接頭	RD-BN	
18	16/60C1:5 電話模組 (PHM) 16/147C1:32 藍牙電話模組 (BPM)	YE	74/503:13 接頭	YE	
19	16/1C2:1 整體式音響模組 (IAM)	GY-YE	74/503:22 接頭	GY-YE	
20	4/56C3:43 中央電子模組 (CEM)	WH-BN	8/134:1 手排倒檔鎖定電磁閥	WH-BN	
21	4/56C3:64 中央電子模組 (CEM)	GY-YE	16/109A:4 DVD 播放機 / 控制模組	GY-YE	
22	74/411:10 接頭	BN-VT	3/156A:2 檔位選擇器模組 (GSM)	BN-VT	

接頭

74/404 - 74/406

74/404

2 插腳黑色

編號	儀錶板線束		資訊娛樂系統線束	
1	16/1C4:1 整合式音響控制模組 (AIM)	OG	16/105C4:2 音響模組 (AUD) 16/108C3:2 多媒體模組 (MMM) 74/529:2 接頭	OG
2	16/60C4:2 電話模組 (PHM) 16/147C2:2 藍牙電話模組 (BPM) 74/402:2 接頭	OG	16/105C4:1 音響模組 (AUD) 16/108C3:1 多媒體模組 (MMM)	OG

74/405

2 插腳黑色

編號	儀錶板線束		地板線束	
1	16/1C3:1 整體式音響模組 (IAM)	WH	16/16C2:2 車窗天線信號放大器 16/16C2B:2 車窗天線信號放大器	WH
1S	16/1C3:1S 整體式音響模組 (IAM)	-	16/16C2:2S 車窗天線信號放大器 16/16C2B:2S 車窗天線信號放大器	-

74/406

2 插腳紫色

編號	儀錶板線束		資訊娛樂系統線束	
1	16/60C2:1 電話模組 (PHM)	WH	16/47C3:1 天線 GSM/GPS/RDAR	WH
1S	16/60C2:1S 電話模組 (PHM)	-	16/47C3:1S 天線 GSM/GPS/RDAR	-

接頭

74/407 替代 1 - 74/407 替代 2

74/407 替代 1

16 插腳綠色

編號	儀錶板線束		地板線束	
1	16/1C1:12 整體式音響模組 (IAM)	GY-BK	74/507:23 接頭	GY-BK
2	-	-	-	-
3	16/1C1:7 整體式音響模組 (IAM)	YE-BK	74/508:23 接頭	YE-BK
4	16/1C1:9 整體式音響模組 (IAM)	GY-RD	74/509:4 接頭	GY-RD
5	16/1C1:10 整體式音響模組 (IAM)	YE-RD	74/510:4 接頭	YE-RD
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	16/1C1:6 整體式音響模組 (IAM)	GN-BK	74/507:22 接頭	GN-BK
10	-	-	-	-
11	16/1C1:1 整體式音響模組 (IAM)	VT-BK	74/508:22 接頭	VT-BK
12	16/1C1:3 整體式音響模組 (IAM)	GN-RD	74/509:3 接頭	GN-RD
13	16/1C1:4 整體式音響模組 (IAM)	VT-RD	74/510:3 接頭	VT-RD
14-16	-	-	-	-

74/407 替代 2

16 插腳綠色

編號	資訊娛樂系統線束		地板線束	
1	74/407B:1 接頭	GY-BK	74/507:23 接頭	GY-BK
2	74/407B:2 接頭	GY	74/409:10 接頭	GY
3	74/407B:3 接頭	YE-BK	74/508:23 接頭	YE-BK
4	74/407B:4 接頭	GY-RD	74/509:4 接頭	GY-RD
5	74/407B:5 接頭	YE-RD	74/510:4 接頭	YE-RD
6-8	-	-	-	-
9	74/407B:9 接頭	GN-BK	74/507:22 接頭	GN-BK
10	74/407B:10 接頭	GN	74/409:9 接頭	GN
11	74/407B:11 接頭	VT-BK	74/508:22 接頭	VT-BK
12	74/407B:12 接頭	GN-RD	74/509:3 接頭	GN-RD
13	74/407B:13 接頭	VT-RD	74/510:3 接頭	VT-RD
14-16	-	-	-	-

接頭

74/407B - 74/408

74/407B

16 插腳綠色

編號	資訊娛樂系統線束			地板線束		
1	16/105C1:1 音響模組 (AUD)	GY-BK	74/407:1 接頭		GY-BK	
2	16/105C1:2 音響模組 (AUD)	GY	74/407:2 接頭		GY	
3	16/105C1:3 音響模組 (AUD)	YE-BK	74/407:3 接頭		YE-BK	
4	16/105C1:4 音響模組 (AUD)	GY-RD	74/407:4 接頭		GY-RD	
5	16/105C1:5 音響模組 (AUD)	YE-RD	74/407:5 接頭		YE-RD	
6	-	-	-		-	
7	-	-	-		-	
8	-	-	-		-	
9	16/105C1:9 音響模組 (AUD)	GN-BK	74/407:9 接頭		GN-BK	
10	16/105C1:10 音響模組 (AUD)	GN	74/407:10 接頭		GN	
11	16/105C1:11 音響模組 (AUD)	VT-BK	74/407:11 接頭		VT-BK	
12	16/105C1:12 音響模組 (AUD)	GN-RD	74/407:12 接頭		GN-RD	
13	16/105C1:13 音響模組 (AUD)	VT-RD	74/407:13 接頭		VT-RD	
14	-	-	-		-	
15	-	-	-		-	
16	-	-	-		-	

74/408

6 插腳灰色

編號	儀錶板線束			資訊娛樂系統線束		
S	16/46C1:S 前部高位顯示器 (HLDF)	-	16/108C2:S 多媒體模組 (MMM)		-	
2	16/46C1:2 前部高位顯示器 (HLDF)	BN	16/108C2:2 多媒體模組 (MMM)		BN	
3	16/46C1:3 前部高位顯示器 (HLDF)	GN	16/108C2:3 多媒體模組 (MMM)		GN	
4	16/46C1:4 前部高位顯示器 (HLDF)	GY	16/108C2:4 多媒體模組 (MMM)		GY	
5	16/46C1:5 前部高位顯示器 (HLDF)	YE	16/108C2:5 多媒體模組 (MMM)		YE	
6	16/46C1:6 前部高位顯示器 (HLDF)	PK	16/108C2:6 多媒體模組 (MMM)		PK	

接頭

74/409:1-18

74/409

26 插腳綠色

編號	儀錶板線束		地板線束	
1	-	-	-	-
2	3/272:3 駐車煞車開關	BU-WH	4/115C1:20 駐車煞車模組 (PBM)	BU-WH
3	3/272:8 駐車煞車開關	GN-VT	4/115C1:11 駐車煞車模組 (PBM)	GN-VT
4	3/272:7 駐車煞車開關	WH-BN	4/115C1:18 駐車煞車模組 (PBM)	WH-BN
5	3/272:4 駐車煞車開關	VT-GN	4/115C1:9 駐車煞車模組 (PBM)	VT-GN
6	3/272:6 駐車煞車開關	WH-OG	4/115C1:19 駐車煞車模組 (PBM)	WH-OG
7	3/272:5 駐車煞車開關	BN	4/115C1:10 駐車煞車模組 (PBM)	BN
8	-	-	-	-
9	16/26:1 儀表盤中央揚聲器	GN	74/407:10 接頭	GN
10	16/26:2 儀表盤中央揚聲器	GY	74/407:2 接頭	GY
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-
13	16/1C2:2 整體式音響模組 (IAM)	GN-VT	16/16C1:1 車窗天線信號放大器	GN-VT
14	4/56C3:11 中央電子模組 (CEM)	GY-BU	4/115C1:8 駐車煞車模組 (PBM)	GY-BU
15	74/417:3 接頭	WH-GN	73/5021 分線點 74/30:4 接頭, LHD (左座駕駛) 74/31:4 接頭, RHD (右座駕駛)	WH-GN BN-VT
16	73/4010 分線點	BN-VT	74/30:4 接頭, RHD (右座駕駛) 9/15A:2 後座右座椅加熱控制模組 74/31:4 接頭, LHD (左座駕駛)	WH-GN BN-VT
17	-	-	-	-
18	-	-	-	-

續

接頭

74/409:19-26 - 74/411:1-12

74/409

26 插腳綠色

編號	儀錶板線束			地板線束		
19	73/4034 74/401:9	分線點 接頭	GY-OG	73/5005 73/5009	分線點 分線點	GY-OG
20	73/4035 74/401:10	分線點 接頭	VT-OG	73/5006 73/5010	分線點 分線點	VT-OG
21	4/56C3:66	中央電子模組 (CEM)	RD-GN	74/31:20	接頭	RD-GN
22	73/4038	分線點	GN-BK	74/518:2 73/5016	接頭 分線點	GN-BK
23	73/4037	分線點	BU-BK	74/518:1 73/5015	接頭 分線點	BU-BK
24	-		-	-		-
25	73/4027	分線點	BU-WH	4/93C4:15	無鑰匙車輛模組 (KVM)	BU-WH
26	-		-	-		-

74/411

26 插腳灰色

編號	引擎室線束			儀錶板線束		
1	11B/11:2	引擎室配電盒保險絲	YE-RD	73/4028	分線點	YE-RD
2	74/301:22	接頭	BU-WH	73/4027	分線點	BU
3	73/3052 11B/18:2	分線點 引擎室保險絲盒內的保險絲	GY-OG	4/80C1:11	前向感知模組 (FSM)	GY-OG
4	7/203:4	前視雷達 (FLR)	YE-RD	4/80C1:8	前向感知模組 (FSM)	YE-RD
5	7/203:3	前視雷達 (FLR)	GY-BU	4/80C1:9	前向感知模組 (FSM)	GY-BU
6	10/1:8 10/2:8	左前大燈罩 右前大燈罩	BK	73/4017 73/4016	分線點, LHD (左座駕駛) 分線點	BK
7	11B/26:2	引擎室配電盒保險絲	BU-BK	74/414:3 74/417:1	接頭 接頭	BU-BK
8	-		-	-		-
9	74/301:9	接頭	GN-OG	74/403:8	接頭	GN-RD
10	74/301:11	接頭	BN-VT	74/403:22	接頭	BN-VT
11	74/301:21	接頭	BU-GY	74/403:9	接頭	BU-GY
12	11B/23:2	引擎室配電盒保險絲	RD-BK	3/111:1	燈光開關控制模組 (LSM)	RD-BK

續

接頭

74/411:13-26 - 74/412:1-9

74/411

26 插腳灰色

編號	引擎室線束			儀錶板線束		
13	10/1:12 10/2:12	左前大燈罩 右前大燈罩	VT-GN	3/111:4	燈光開關控制模組 (LSM)	VT-GN
14-20	-	-	-	-	-	-
21	7/178:1	右側前撞感知器	WH-GN	4/9C2:50	安全輔助系統 (SRS) 模組	WH-GN
22	7/178:2	右側前撞感知器	YE-RD	4/9C2:49	安全輔助系統 (SRS) 模組	YE-RD
23	7/179:1	左側前撞感知器	WH-BU	4/9C2:75	安全輔助系統 (SRS) 模組	WH-BU
24	7/179:2	左側前撞感知器	GY-BN	4/9C2:74	安全輔助系統 (SRS) 模組	GY-BN
25	11B/20:2	引擎室配電盒保險絲	VT-BN	4/9C2:68	安全輔助系統 (SRS) 模組	VT-BN
26	-	-	-	-	-	-

74/412

16 插腳綠色

編號	儀錶板線束			車頂電線束		
1	16/1C2:4	整體式音響模組 (IAM)	WH	16/98:1	麥克風	WH
2	4/119.2:2	遙控接收器模組 (RRX)	GY-BN	4/56C4:4	中央電子模組 (CEM)	GY-BN
3	4/119.2:1	遙控接收器模組 (RRX)	RD-BN	4/56C4:16	中央電子模組 (CEM)	RD-BN
4	16/60C1:14	電話模組 (PHM)	-	3/267:2	遠程通訊開關單元	-
5	16/60C1:3	電話模組 (PHM)	BU-GY	3/267:3	遠程通訊開關單元	BU-GY
6	4/9C2:70	安全輔助系統 (SRS) 模組	GN-WH	3/117C1:7	車頂燈開關單元	GN-WH
7	4/80C1:1	前向感知模組 (FSM)	GY-BK	9/39:1	電熱元件攝像機	GY-BK
8	16/1C2:5	整體式音響模組 (IAM)	-	16/98:2	麥克風	-
9	4/80C1:14	前向感知模組 (FSM)	BK	9/39:2	電熱元件攝像機	BK

續

接頭

74/412:10-16 - 74/414

74/412

16 插腳綠色

編號	儀錶板線束			車頂電線束	
10	4/9C2:47	安全輔助系統 (SRS) 模組	GY-BU	3/117C1:10	車頂燈開關單元
11	16/60C1:15	電話模組 (PHM)	WH	3/267:1	遠程通訊開關單元
12	73/4019	分線點	BU-WH	73/4020	分線點
13	16/60C1:2	電話模組 (PHM)	GY-VT	3/267:6	遠程通訊開關單元
14	16/60C1:1	電話模組 (PHM)	BN-GN	3/267:5	遠程通訊開關單元
15	16/60C1:4	電話模組 (PHM)	YE-VT	3/267:4	遠程通訊開關單元
16	16/60C1:13	電話模組 (PHM)	VT	3/267:7	遠程通訊開關單元

74/413

6 插腳綠色

編號	儀錶板線束			起動控制模組 (SCU) 電線束	
1	4/56C3:74	中央電子模組 (CEM)	RD-VT	3/132:1	起動控制模組 (SCU)
2	73/4016	分線點	BK	3/132:2	起動控制模組 (SCU)
3	4/56C3:50	中央電子模組 (CEM)	GY	3/132:3	起動控制模組 (SCU)
4	-	-	-	-	-
5	73/4027	分線點	BU	3/132:5	起動控制模組 (SCU)
6	-	-	-	-	-

74/414

4 插腳灰色

編號	儀錶板線束			車頂電線束	
1	4/56C3:75	中央電子模組 (CEM)	RD-BN	4/33:1	天窗控制模組
2	73/4012	分線點	BK-WH	4/33:10 73/4014	天窗控制模組 (SRM) 分線點
3	74/411:7	接頭	BU-BK	10/22C1:5 73/4031	車頂燈 分線點
4	73/4010	分線點	BK-VT	8/48:3	自動減光防眩目後視鏡

接頭

74/417 - 74/419

74/417

7 插腳綠色

編號	儀錶板線束		恆溫控制系統電線束		
1	74/411:7	接頭	BU-BK	3/112	恒溫控制系統 RD
2	73/4010	分線點	BN-VT	3/112	恒溫控制系統 YE
3	74/401:1 74/409:15	接頭 接頭	WH-GN	3/112	恒溫控制系統 GN
4	73/4012	分線點	BK-WH	3/112	恒溫控制系統 BU
5	74/401:4	接頭	VT-BN	3/112	恒溫控制系統 PK
6	74/401:3	接頭	YE-VT	3/112	恒溫控制系統 BN
7	74/401:5	接頭	WH-GN	3/112	恒溫控制系統 GN

74/418 RHD

6 插腳灰色

編號	電線束 FLC		FLC 適配器電線束		
1	27/5C1:1	前視攝像機	WH	4/80C2:1	前向感知模組 (FSM) WH
2	27/5C1:2	前視攝像機	BN	4/80C2:2	前向感知模組 (FSM) BN
3	27/5C1:3	前視攝像機	GN	4/80c2:3	前向感知模組 (FSM) GN
4	27/5C1:4	前視攝像機	PK	4/80c2:4	前向感知模組 (FSM) PK
5	27/5C1:5	前視攝像機	GY	4/80c2:5	前向感知模組 (FSM) GY
6	27/5C1:6	前視攝像機	YE	4/80c2:6	前向感知模組 (FSM) YE
S	27/5C1:S	前視攝像機	-	4/80c2:S	前向感知模組 (FSM) -

74/419

2 插腳藍色

編號	儀錶板線束		資訊娛樂系統線束		
1	16/60C5:1	電話模組 (PHM)	WH	16/47C1:1	天線 GSM/GPS/RDAR WH
1S	16/60C5:1S	電話模組 (PHM)	-	16/47C1:1S	天線 GSM/GPS/RDAR -

接頭

74/420 - 74/502

74/420 5 插腳灰色

編號	儀錶板線束		中央通道線束	
1	16/1C5:1	整體式音響模組 (IAM)	RD	17/42C1:1 USB 卡插口 RD
2	16/1C5:2	整體式音響模組 (IAM)	WH	17/42C1:2 USB 卡插口 WH
3	16/1C5:3	整體式音響模組 (IAM)	GN	17/42C1:3 USB 卡插口 GN
4	16/1C5:4	整體式音響模組 (IAM)	BK	17/42C1:4 USB 卡插口 BK
5	16/1C5:5	整體式音響模組 (IAM)	-	17/42C1:5 USB 卡插口 -

74/501

5 插腳綠色

編號	地板線束		中央通道線束	
1	73/5021	分線點	BN-VT	3/65:3 後座電熱開關 BN-VT
2	4/93C2:14	無鑰匙車輛模組 (KVM)	GY-VT	16/134:1 車廂內車門鎖天線 2 GY-VT
3	4/93C2:17	無鑰匙車輛模組 (KVM)	BU-WH	16/134:2 車廂內車門鎖天線 2 BU-WH
4	4/93C1:4	無鑰匙車輛模組 (KVM)	GN-RD	16/135:2 車廂內車門鎖天線 3 GN-RD
5	4/93C1:16	無鑰匙車輛模組 (KVM)	YE-OG	16/135:1 車廂內車門鎖天線 3 YE-OG

74/502

2 插腳灰色

編號	地板線束		中央通道線束	
1	74/504:16	接頭	RD-VT	9/1:2 前側 12V 電源插座 RD-VT
2	73/5035	分線點, LHD (左座駕駛)	BK-VT	73/5026 分線點 BK-VT
	73/5023	分線點, RHD (右座駕駛)	BK-GN	

接頭

74/503

74/503

22 插腳灰色

編號	資訊娛樂系統線束		中央通道線束	
1	16/105C2:16 音響模組 (AUD)	WH-OG	16/181:1 後耳機插座	WH-OG
2	16/105C2:15 音響模組 (AUD)	WH	16/181:2 後耳機插座	WH
3	16/105C2:17 音響模組 (AUD)	GN-VT	16/181:3 後耳機插座	GN-VT
4	-	-	-	-
5	16/105C2:1 音響模組 (AUD)	BU-OG	16/181:5 後耳機插座	BU-OG
6	16/105C2:13 音響模組 (AUD)	GY-BN	16/181:6 後耳機插座	GY-BN
7	16/105C2:2 音響模組 (AUD)	YE-GN	16/181:7 後耳機插座	YE-GN
8	16/105C2:3 音響模組 (AUD)	BU	16/181:9 後耳機插座	BU
9	16/105C2:14 音響模組 (AUD)	YE-VT	16/181:10 後耳機插座	YE-VT
10	16/105C2:4 音響模組 (AUD)	YE	16/181:11 後耳機插座	YE
11	-	-	-	-
12	73/5086 分線點	BK	74/403:10 接頭	BK
13	11D/D7:2 行李廂配電盒保險絲	YE	74/403:18 接頭	YE
14	11D/D1:2 行李廂保險絲盒內的保險絲	RD-BN	74/403:17 接頭	RD-BN
15	4/84C1:3 懸架模組 (SUM)	YE-BK	3/225:5 控制器持續調節減震 (CCD)	YE-BK
16	4/84C1:21 懸架模組 (SUM)	VT-OG	3225:6 控制器持續調節減震 (CCD)	VT-OG
17	4/84C1:24 懸架模組 (SUM)	YE-RD	3/225:1 控制器持續調節減震 (CCD)	YE-RD
18	4/84C1:26 懸架模組 (SUM)	BU	3/225:2 控制器持續調節減震 (CCD)	BU
19	4/84C1:11 懸架模組 (SUM)	GN-BK	3/225:3 控制器持續調節減震 (CCD)	GN-BK
20	4/84C1:29 懸架模組 (SUM)	GY-OG	3/225:4 控制器持續調節減震 (CCD)	GY-OG
21	-	-	-	-
22	11D/D6:2 行李廂配電盒保險絲	GY-YE	74/403:19 接頭	GY-YE

接頭

74/504:1-44

74/504

57 插腳自然色

編號	引擎室線束		地板線束	
1	74/301:6	接頭	WH	74/507:17
2	74/301:7	接頭	BK-WH	74/507:18
3	-		-	-
4	-		-	-
5	4/16C1:43	煞車控制模組 (BCM)	YE-BK	74/512:5
6	4/16C1:42	煞車控制模組 (BCM)	BU-RD	74/512:6
7	4/16C1:19	煞車控制模組 (BCM)	GN-OG	7/164:1
8	4/16C1:18	煞車控制模組 (BCM)	BU-WH	7/164:2
9-10	-		-	-
11	4/16C1:36	煞車控制模組 (BCM)	BU-OG	74/511:7
12	4/16C1:37	煞車控制模組 (BCM)	GN-RD	74/511:6
13-15	-		-	-
16	11B/25:2	引擎室配電盒保險絲	RD-VT	74/502:1
17	74/301:19	接頭	BU-WH	7/51:5
18	74/301:29	接頭，汽油引擎	YE-OG	74/511:17
19-20	-		-	-
21	74/301:17	接頭	BU	74/512:7
21	74/301:17	接頭	BU	74/512:7
22	-		-	-
23	4/118C1:18	頭燈控制模組 (HCM)	GN-VT	74/512:11
24-36	-		-	-
37	74/301:33	接頭	VT-OG	74/512:2
38	74/301:24	接頭	GN-OG	74/512:3
39	74/301:31	接頭	BU-GY	74/512:4
40	-		-	-
41	74/9:7	接頭	YE-RD	74/512:14
42	74/301:20	接頭，手排檔	GY-BN	73/5055
43	4/118C1:17	頭燈控制模組 (HCM)	YE-GN	74/512:9
44	73/3021	分線點	BU-BK	73/5015 74/511:3

續

接頭

74/504:45 - 74/505

74/504

57 插腳自然色

編號	引擎室線束		地板線束	
45	73/3022 分線點	GN-BK	73/5016 分線點 74/511:4 接頭	GN-BK
46-48	-	-	-	-
49	4/118C1:8 頭燈控制模組 (HCM)	GN-BN	74/512:10 接頭	GN-BN
50	4/16C1:22 紊車控制模組 (BCM)	VT-BN	7/164:3 車身感知器線束 (BSC)	VT-BN
51	4/16C1:29 紊車控制模組 (BCM)	GN-VT	7/164:5 車身感知器線束 (BSC)	GN-VT
52-55	-	-	-	-
56	73/3019 分線點 4/56C1:49 中央電子模組 (CEM)	GY-OG	73/5005 分線點 73/5009 分線點	GY-OG
57	73/3020 分線點 4/56C1:50 中央電子模組 (CEM)	VT-OG	73/5006 分線點 73/5010 分線點	VT-OG

74/504B

2 插腳紅色

編號	引擎室線束		地板線束	
1	11A/4:2 引擎室配電盒保險絲	RD-GY	73/5040 分線點	RD-GY
2	11A/3:2 引擎室配電盒保險絲	RD-GN	73/5075 分線點	RD-GN

74/505

2 插腳黑色

編號	引擎室線束		資訊娛樂系統線束	
1	11A/5:2 引擎室配電盒保險絲	RD-BN	RD1:5 行李廂配電盒內的托架	BU-RD
2	-	-	-	-

接頭

74/507:1-20

74/507

26 插腳黑色

編號	前車門電線束，左側		地板線束		
1	3/126C2:3 駕駛員車門模組 (DDM) 3/127C2:3 乘客車門模組 (PDM)	GY-OG	73/5005 分線點		GY-OG
2	3/126C2:15 駕駛員車門模組 (DDM) 3/127C2:15 乘客車門模組 (PDM)	VT-OG	73/5006 分線點		VT-OG
3	6/36:4 左前車門上鎖馬達中央鎖	GN-VT	4/56C2:7 中央電子模組 (CEM)		GN-VT
4	3/127C1:20 乘客車門模組 (PDM)， RHD (右座駕駛) 73/5019 分線點，LHD (左座駕駛)	GN-WH	74/509:7 接頭		GN-WH
5	-	-	-		-
6	-	-	-		-
7	3/176:2 駕駛座車門電動窗開關， LHD (左座駕駛)	BU-WH	73/5044 分線點，LHD (左座駕駛)		BU-WH
8	-	-	-		-
9	-	-	-		-
10	-	-	-		-
11	3/273:1 左前車門鎖接頭	BU-GN	4/93C5:19 無鑰匙車輛模組 (KVM)		BU-GN
12	3/273:3 左前車門鎖接頭	YE-VT	4/93C5:21 無鑰匙車輛模組 (KVM)		YE-VT
13	6/36:4 左前車門上鎖馬達中央鎖	GN-WH	4/93C4:9 無鑰匙車輛模組 (KVM)		GN-WH
14	6/36:1 左前車門上鎖馬達中央鎖	GY	4/93C2:4 無鑰匙車輛模組 (KVM)		GY
15	6/36:2 左前車門上鎖馬達中央鎖	VT-BK	4/93C4:1 無鑰匙車輛模組 (KVM)		VT-BK
16	-	-	-		-
17	6/62:2 左側電控後視鏡	WH	74/504:1 接頭		WH
18	6/62:3 左側電控後視鏡	BK-WH	74/504:2 接頭		BK-WH
19	-	-	-		-
20	3/127C1:13 乘客車門模組 (PDM)， RHD (右座駕駛) 73/5037 分線點，LHD (左座駕駛) 73/5024 分線點，RHD (右座駕駛)	BK-VT	73/5035 分線點		BK-VT
續					

接頭

74/507:21 - 74/508:14

74/507

26 插腳黑色

編號	前車門電線束，左側			地板線束		
21	3/126C1:2 駕駛員車門模組 (DDM)， LHD (左座駕駛) 3/127C1:2 乘客車門模組 (PDM)， RHD (右座駕駛)	RD RD-BK	11D/A1:2 11D/A2:2	行李廂保險絲盒內的保險絲， LHD (左座駕駛) 行李廂保險絲盒內的保險絲， RHD (右座駕駛)	RD RD-BK	
22	16/4.2:1 左前車門揚聲器 73/5078 分線點	GN-BK	74/407:9	接頭	GN-BK	
23	16/4.2:2 左前車門揚聲器 73/5079 分線點	GY-BK	74/407:1	接頭	GY-BK	
24	-	-	-	-	-	
25	7/208:1 左前車門壓力感知器	YE-RD	4/9C1:57	安全輔助系統 (SRS) 模組	YE-RD	
26	7/208:2 左前車門壓力感知器	VT-OG	4/9C1:58	安全輔助系統 (SRS) 模組	VT-OG	

74/508

26 插腳黑色

編號	前車門電線束，右側			地板線束		
1	3/126C2:3 駕駛員車門模組 (DDM) 3/127C2:3 乘客車門模組 (PDM)	GY-OG	73/5009	分線點	GY-OG	
2	3/126C2:15 駕駛員車門模組 (DDM) 3/127C2:15 乘客車門模組 (PDM)	VT-OG	73/5010	分線點	VT-OG	
3	6/55:4 右前車門上鎖馬達中央鎖	BK-GN	4/56C2:6	中央電子模組 (CEM)	BK-GN	
4	3/127C1:20 乘客車門模組 (PDM)， LHD (左座駕駛) 73/5019 分線點，RHD (右座駕駛)	GN-WH	74/510:7	接頭	GN-WH	
5-6	-	-	-	-	-	
7	3/176:2 駕駛座車門電動窗開關， RHD (右座駕駛)	BU-WH	73/5044	分線點，RHD (右座駕駛)	BU-WH	
8-10	-	-	-	-	-	
11	3/274:1 右前車門鎖接頭	GN-RD	4/93C5:2	無鑰匙車輛模組 (KVM)	GN-RD	
12	3/274:3 右前車門鎖接頭	BU-GY	4/93C5:22	無鑰匙車輛模組 (KVM)	BU-GY	
13	6/55:2 右前車門上鎖馬達中央鎖	GY-BN	4/93C4:22	無鑰匙車輛模組 (KVM)	GY-BN	
14	6/55:4 右前車門上鎖馬達中央鎖	BU-RD	4/93C2:5	無鑰匙車輛模組 (KVM)	BU-RD	

續

接頭

74/508:15 - 74/509:6

74/508

26 插腳黑色

編號	前車門電線束，右側		地板線束		
15	6/55:3	右前車門上鎖馬達中央鎖	GN-VT	4/93C4:2	無鑰匙車輛模組（KVM）
16-19	-		-	-	-
20	3/127C1:13 73/5024 73/5037	乘客車門模組（PDM），LHD (左座駕駛) 分線點，LHD（左座駕駛） 分線點，RHD（右座駕駛）	BK-GN	73/5023	分線點
21	3/126C1:2 3/127C1:2	駕駛員車門模組（DDM），RHD (右座駕駛) 乘客車門模組（PDM），LHD (左座駕駛)	RD RD-BK	11D/A1:2 11D/A2:2	行李廂保險絲盒內的保險絲 行李廂保險絲盒內的保險絲
22	16/3.2:1 73/5076	右前車門揚聲器 分線點	VT-BK	74/407:11	接頭
23	16/3.2:2 73/5077	右前車門揚聲器 分線點	YE-BK	74/407:3	接頭
24	-		-	-	-
25	7/209:1	右前門壓力感知器	YE-RD	4/9C1:56	安全輔助系統（SRS）模組
26	7/209:2	右前門壓力感知器	VT-OG	4/9C1:55	安全輔助系統（SRS）模組

74/509

16 插腳黑色

編號	後車門電線束，左側		地板線束		
1	3/128:2	左後車門模組（LDM）	RD-BU	11D/A3:2	行李廂配電盒保險絲
2	3/128:13 73/5036	左後車門模組（LDM） 分線點	BK-VT	73/5035	分線點
3	16/6:1	左後車門揚聲器	GN-RD	74/407:12	接頭
4	16/6:2	左後車門揚聲器	GY-RD	74/407:4	接頭
5	6/57:4	左後車門上鎖馬達中央鎖	GN	4/56C2:9	中央電子模組（CEM）
6	-		-	-	-
續					

接頭

74/509:7 - 74/510

74/509

16 插腳黑色

編號	後車門電線束，左側			地板線束		
7	3/128:20	左後車門模組 (LDM)	GN-WH	74/507:4	接頭	GN-WH
8	3/275:5	左後車門鎖接頭	YE	4/93C1:15	無鑰匙車輛模組 (KVM)	YE
9	3/275:4	左後車門鎖接頭	GN-BN	4/93C1:3	無鑰匙車輛模組 (KVM)	GN-BN
10	6/57:2	左後車門上鎖馬達中央鎖	BU-BN	4/93C3:2	無鑰匙車輛模組 (KVM)	BU-BN
11	6/57:1	左後車門上鎖馬達中央鎖	YE-BU	4/93C2:2	無鑰匙車輛模組 (KVM)	YE-BU
12	6/57:4	左後車門上鎖馬達中央鎖	VT-OG	4/93C5:15	無鑰匙車輛模組 (KVM)	VT-OG
13	3/275:1	左後車門鎖接頭	GY-OG	4/93C5:17	無鑰匙車輛模組 (KVM)	GY-OG
14	3/275:3	左後車門鎖接頭	GN-OG	4/93C5:4	無鑰匙車輛模組 (KVM)	GN-OG
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

74/510

16 插腳黑色

編號	後車門電線束，右側			地板線束		
1	3/129:2	右後車門模組 (RDM)	RD-GN	11D/A4:2	行李廂配電盒保險絲	RD-GN
2	3/129:13 73/5025	右後車門模組 (RDM) 分線點	BK-GN	73/5023	分線點	BK-GN
3	16/5:1	右後車門揚聲器	VT-RD	74/407:13	接頭	VT-RD
4	16/5:2	右後車門揚聲器	YE-RD	74/407:5	接頭	YE-RD
5	6/56:4	右後車門上鎖馬達中央鎖	YE	4/56C2:8	中央電子模組 (CEM)	YE
6	-		-	-		-
7	3/129:20	右後車門模組 (RDM)	GN-WH	74/508:4	接頭	GN-WH
8	3/276:5	右後車門鎖接頭	BU-OG	4/93C1:14	無鑰匙車輛模組 (KVM)	BU-OG
9	3/276:4	右後車門鎖接頭	VT-GY	4/93C1:23	無鑰匙車輛模組 (KVM)	VT-GY
10	6/56:3	右後車門上鎖馬達中央鎖	GY-BK	4/93C3:1	無鑰匙車輛模組 (KVM)	GY-BK
11	6/56:4	右後車門上鎖馬達中央鎖	GN	4/93C2:3	無鑰匙車輛模組 (KVM)	GN
12	6/56:2	右後車門上鎖馬達中央鎖	YE-RD	4/93C4:21	無鑰匙車輛模組 (KVM)	YE-RD
13	3/276:1	右後車門鎖接頭	VT-RD	4/93C5:5	無鑰匙車輛模組 (KVM)	VT-RD
14	3/276:3	右後車門鎖接頭	GY-RD	4/93C5:20	無鑰匙車輛模組 (KVM)	GY-RD
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

接頭

74/511

74/511

22 插腳灰色

編號	地板線束		後車橋線束，左側		
1	11D/B6:2	行李廂配電盒保險絲	GN-RD	74/520:6	接頭
2	-		-	-	-
3	73/5015 74/504:44	分線點 接頭	BU-BK	74/520:1 4/111C:7	接頭 附加劑量模組 (ADM)
4	73/5016 74/504:45	分線點 接頭	GN-BK	74/520:2 4/111C:7	接頭 附加劑量模組 (ADM)
5	-		-	-	-
6	74/504:12	接頭	GN-RD	7/56:2	左後側 ABS 感知器
7	74/504:11	接頭	BU-OG	7/56:1	左後側 ABS 感知器
8	-		-	-	-
9	-		-	-	-
10	-		-	-	-
11	-		-	-	-
12	74/525:4	接頭	GN-BU	8/22:1	避震器，Four-C，左後
13	74/525:5	接頭	YE-BU	8/22:2	避震器，Four-C，左後
14	74/525:1	接頭	YE-GN	7/120:5	左後車輪懸置高度感知器
15	74/525:2	接頭	GN-BN	7/120:1	左後車輪懸置高度感知器
16	74/525:3	接頭	VT-WH	7/120:4	左後車輪懸置高度感知器
17	74/504:18	接頭	YE-OG	4/83:5	燃油泵控制模組
18	4/56C2:48	中央電子模組 (CEM)	GN-BU	6/33:1 26/5	燃油泵 DC/AC 燃油箱交直流變壓器
19	4/56C2:30	中央電子模組 (CEM)	YE-VT	6/33:2 26/5	燃油泵 DC/AC 燃油箱交直流變壓器
20	4/56C2:43	中央電子模組 (CEM)	GN-OG	6/33:6	燃油泵
21	73/5044	分線點	BU-WH	26/5	DC/AC 燃油箱交直流變壓器
22	-		-	-	-

接頭

74/512 - 74/513

74/512

14 插腳灰色

編號	地板線束		後車橋線束，右側		
1	-	-	-	-	-
2	74/504:37 接頭	VT-OG	6/67:1	燃油洩漏控制泵	VT-OG
3	74/504:38 接頭	GN-OG	6/67:2	燃油洩漏控制泵	GN-OG
4	74/504:39 接頭	BU-GY	6/67:3	燃油洩漏控制泵	BU-GY
5	74/504:5 接頭	YE-BK	7/57:1	右後車輪 ABS 感知器	WH
6	74/504:6 接頭	BU-RD	7/57:2	右後車輪 ABS 感知器	BN
7	74/504:21 接頭	BU	6/67:4 9/38:1	燃油洩漏控制泵 電熱燃油濾清器	BU
8	31/68 接地	BK-OG	6/35:2 9/38:2	燃油泵輔助加熱器 電熱燃油濾清器	BK-OG
9	74/504:43 接頭	YE-GN	7/121:5	右後車輪懸置高度感知器	YE-GN
10	74/504:49 接頭	GN-BN	7/121:1	右後車輪懸置高度感知器	GN-BN
11	74/504:23 接頭	GN-VT	7/121:4	右後車輪懸置高度感知器	GN-VT
12	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-
14	74/504:41 接頭	YE-RD	6/35:1	燃油泵輔助加熱器	YE-RD

74/513

5 插腳綠色

編號	資訊娛樂系統線束		後車橋線束，右側		
1	4/84C1:5 懸架模組 (SUM)	VT-GY	8/23:1	避震器, Four-C, 右後	VT-GY
2	4/84C1:4 懸架模組 (SUM)	BU-BN	8/23:2	避震器, Four-C, 右後	BU-BN
3	73/5066 分線點	YE-GN	7/121:5	避震器, Four-C, 右後	YE-GN
4	73/5053 分線點	YE-GN	7/121:1	避震器, Four-C, 右後	GN-BN
5	4/84C1:14 懸架模組 (SUM)	GN-VT	7/121:4	避震器, Four-C, 右後	GN-VT

接頭

74/514 - 74/519:1-7

74/514

4 插腳灰色

編號	地板線束		後車橋線束，左側		
1	4/115C1:29 駐車煞車模組 (PBM)	BU-GN	6/146:2	左後上鎖馬達煞車碟	BU-GN
2	4/115C1:14 駐車煞車模組 (PBM)	VT-BK	6/146:1	左後上鎖馬達煞車碟	VT-BK
3	4/56C2:76 中央電子模組 (CEM)	YE-OG	4/83:4 6/33:4 4/111:1	燃油泵控制模組 燃油泵 附加劑量模組 (ADM)	YE-OG
4	31/65 接地	BK-YE	74/520:4 74/520:5	接頭 接頭	BK BK-YE

74/518

2 插腳灰色

編號	資訊娛樂系統線束		地板線束	
1	4/84C1:16 懸架模組 (SUM)	BU-BK	73/5015 分線點 74/409:23 接頭	BU-BK
2	4/84C1:15 懸架模組 (SUM)	GN-BK	73/5016 分線點 74/409:22 接頭	GN-BK

74/519

22 插腳灰色

編號	資訊娛樂系統線束		引擎室線束	
1	4/84C1:6 懸架模組 (SUM)	BU-BK	8/20:1 避震器，Four-C，左前	BU-BK
2	4/84C1:7 懸架模組 (SUM)	VT-BN	8/20:2 避震器，Four-C，左前	VT-BN
3	4/84C1:9 懸架模組 (SUM)	GY-YE	8/21:1 避震器，Four-C，右前	GY-YE
4	4/84C1:8 懸架模組 (SUM)	BU-OG	8/21:2 避震器，Four-C，右前	BU-OG
5	73/5052 分線點	YE-GN	7/118:5 左前車輪懸置高度感知器	YE-GN
6	4/84C1:12 懸架模組 (SUM)	BU-RD	7/118:4 左前車輪懸置高度感知器	BU-RD
7	73/5066 分線點	YE-GN	73/3077 分線點	YE-GN

續

接頭

74/519:8-22 - 74/520

74/519

22 插腳灰色

編號	資訊娛樂系統線束			引擎室線束		
8	4/84C1:27	懸架模組 (SUM)	GY-VT	7/119:4	右前車輪懸置高度感知器	GY-VT
9	4/84C1:22	懸架模組 (SUM)	BU-GY	7/88:1	加速感知器，Four-C，右前	BU-GY
10	4/84C1:10	懸架模組 (SUM)	VT-RD	7/87:1	加速感知器，Four-C，左前	VT-RD
11	4/84C1:19	懸架模組 (SUM)	GN-BN	73/3078	分線點	GN-BN
12	4/86C2:2	駐車輔助模組 (PAM)	VT-GY	74/309:4	接頭	VT-GY
13	4/86C2:5	駐車輔助模組 (PAM)	BU-GN	74/309:5	接頭	BU-GN
14	4/86C2:1	駐車輔助模組 (PAM)	YE-OG	74/309:6	接頭	YE-OG
15	4/86C2:6	駐車輔助模組 (PAM)	BU-BK	74/309:10	接頭	BU-BK
16	4/86C2:7	駐車輔助模組 (PAM)	BU-GY	74/309:11	接頭	BU-GY
17	4/86C2:8	駐車輔助模組 (PAM)	BU-OG	74/309:12	接頭	BU-OG
18-22	-	-	-	-	-	-

74/520

6 插腳灰色

編號	後車橋線束，左側			四輪驅動系統線束		
1	74/511:3	接頭	BU-BK	4/82C1:8	差動電子模組 (DEM)	BU-BK
2	74/511:4	接頭	GN-BK	4/82C1:7	差動電子模組 (DEM)	GN-BK
3	-	-	-	-	-	-
4	74/514:4	接頭	BK	4/82C1:4	差動電子模組 (DEM)	BK
5	74/514:4	接頭	BK-YE	4/82C1:2	差動電子模組 (DEM)	BK-YE
6	74/511:1	接頭	GN-RD	4/82C1:1	差動電子模組 (DEM)	GN-RD

接頭

74/523 - 74/525

74/523

6 插腳灰色

編號	駐車輔助模組轉接器電線束		後保險桿電線束		
1	4/86C3:11	駐車輔助模組 (PAM)	BU-WH	73/5064	分線點
2	4/86C3:2	駐車輔助模組 (PAM)	YE-GY	7/133:2	後部駐車輔助感知器
3	4/86C3:3	駐車輔助模組 (PAM)	YE-BK	7/132:2	後部駐車輔助感知器
4	4/86C3:4	駐車輔助模組 (PAM)	YE-OG	7/134:2	後部駐車輔助感知器
5	4/86C3:5	駐車輔助模組 (PAM)	YE-GN	7/131:2	後部駐車輔助感知器
6	4/86C3:8	駐車輔助模組 (PAM)	GN-WH	73/5067	分線點

74/524

2 插腳灰色

編號	後車橋線束，右側		地板線束		
1	4/115C1:12	駐車煞車模組 (PBM)	YE-GY	6/147:1	右後上鎖馬達煞車碟
2	4/115C1:27	駐車煞車模組 (PBM)	GN-BN	6/147:2	右後上鎖馬達煞車碟

74/525

6 插腳綠色

編號	資訊娛樂系統線束		地板線束		
1	73/5052	分線點	YE-GN	74/511:14	接頭
2	73/5053	分線點	GN-BN	74/511:15	接頭
3	4/84C1:28	懸架模組 (SUM)	VT-WH	74/511:16	接頭
4	4/84C1:2	懸架模組 (SUM)	GN-BU	74/511:12	接頭
5	4/84C1:1	懸架模組 (SUM)	YE-BU	74/511:13	接頭
6	-	-	-	-	-

接頭

74/529 - 74/541

74/529

2 插腳黑色

編號	資訊娛樂系統線束		電線束數碼收音機 /SUB		
1	16/105C4:2 音響模組 (AUD) , LHD (左座駕駛) 16/108C3:2 多媒體模組 (MMM)	OG	16/145C3:1 遙控數位音響接收器 (RDAR) 16/162C3:1 數碼音頻廣播模組 (DABM) 16/79C2:1 超低音喇叭模組 (SUB)	OG	
2	74/404:1 接頭	OG	16/79C2:2 超低音喇叭模組 (SUB) 16/145C3:2 遙控數位音響接收器 (RDAR) 16/162C3:2 數碼音頻廣播模組 (DABM)	OG	

74/531

2 插腳灰色

編號	資訊娛樂系統線束		DAB 轉接器電線束		
1	16/47C2:1 天線 GSM/GPS/RDAR	WH	16/162C2:1 數碼音頻廣播模組 (DABM)	WH	
1S	16/47C2:1S 天線 GSM/GPS/RDAR	-	16/162C2:1S 數碼音頻廣播模組 (DABM)	-	

74/532

2 插腳灰色

編號	地板線束		DAB 轉接器電線束		
1	16/16C4:1 車窗天線信號放大器, V70 16/16C3:2 車窗天線信號放大器, S80	WH	16/162C2:2 數碼音頻廣播模組 (DABM)	WH	
1S	16/16C4:1S 車窗天線信號放大器, V70 16/16C3:2S 車窗天線信號放大器, S80	-	16/162C2:2S 數碼音頻廣播模組 (DABM)	-	

74/541

4 插腳綠色

編號	後車橋線束，左側		後車橋線束，右側		
1	4/111:9 附加劑量模組 (ADM)	GN-BU	6/34:1 帶有油泵和液位感知器的 附加油箱	GN-BU	
2	4/111:10 附加劑量模組 (ADM)	GY-OG	6/34:2 帶有油泵和液位感知器的 附加油箱	GY-OG	
3	4/111:13 附加劑量模組 (ADM)	YE-VT	6/34:3 帶有油泵和液位感知器的 附加油箱	YE-VT	
4	4/111:11 附加劑量模組 (ADM)	GN-BU	6/34:4 帶有油泵和液位感知器的 附加油箱	GN-BU	

接頭

74/601:4-10 - 74/602

74/601

10 插腳灰色，S80

編號	行李廂蓋線束			地板線束		
1	10/3:2	牌照燈	BK	4/56C2:52	中央電子模組 (CEM)	YE-VT
2	6/8:3	行李廂蓋上鎖馬達中央鎖	BK	4/56C2:10	中央電子模組 (CEM)	YE-OG
3	10/3:3	牌照燈	BK	4/56C2:13 4/93C5:18	中央電子模組 (CEM) 無鑰匙車輛模組 (KVM)	BU-RD
4	73/5038	分線點	BK	73/5105	分線點	BK-OG
5	6/8:1	行李廂蓋上鎖馬達中央鎖	BK	4/56C2:71	中央電子模組 (CEM)	YE-VT
6	6/8:4	行李廂蓋上鎖馬達中央鎖	BK	10/127:4 10/128:4	行李廂左側照明燈 行李廂右側照明燈	BK-BU
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-

74/602

14 插腳灰色，V70

編號	地板線束			行李廂蓋線束		
1	2/82:5	電熱後車窗繼電器	GY-RD	9/2A:1	電熱後車窗	GY-RD
2	4/56C2:34 4/110C2:3	中央電子模組 (CEM)	YE-GY	10/19:2	輔助煞車燈	BK
3	4/56C2:59	中央電子模組 (CEM)	GY-BN	73/6002	分線點	BK
4	4/56C2:73	中央電子模組 (CEM)	GN-BN	73/6003	分線點	BK
5	4/56C2:39	中央電子模組 (CEM)	BN-GN	73/6004	分線點	BK
6	10/25:4	行李廂車頂燈	BU-BK	3/78:3	行李箱蓋 / 尾門上鎖單元	BK
7	73/5105	分線點	BK-OG	73/6001	分線點	BK-OG
8	2/16:3	後窗雨刷繼電器	GY-BU	6/32:1	後車窗雨刷馬達	BK
9	4/56C2:52	中央電子模組 (CEM)	YE-VT	10/3:1	牌照燈	YE-VT
10	4/56C2:72	中央電子模組 (CEM)	GN-VT	3/78:6	行李箱蓋 / 尾門上鎖單元	BK
11	4/56C2:71	中央電子模組 (CEM)	GY-BN	3/78:4	行李箱蓋 / 尾門上鎖單元	BK
12	4/56C2:53	中央電子模組 (CEM)	GN-YE	3/78:2	行李箱蓋 / 尾門上鎖單元	GN-YE
13	4/56C2:10 4/116C2:5	中央電子模組 (CEM) 電動尾門模組 (POT)	YE-OG	3/78:5	行李箱蓋 / 尾門上鎖單元	YE-OG
14	2/16:1	後窗雨刷繼電器	VT-GN	6/32:2	後車窗雨刷馬達	BK

接頭

74/603

74/603

22 插腳灰色，V70

編號	地板線束			行李廂蓋線束	
1	4/116C2:7 電動尾門模組 (POT) 4/93C2:1 無鑰匙車輛模組 (KVM)	GN-WH	3/78:7	行李箱蓋 / 尾門上鎖單元	GN-WH
2	4/93C3:3 無鑰匙車輛模組 (KVM) 4/116C2:14 電動尾門模組 (POT)	GN-OG	3/78:11	行李箱蓋 / 尾門上鎖單元	GN-OG
3	-	-	-	-	-
4	4/116C2:6 電動尾門模組 (POT)	YE-OG	3/78:9	行李箱蓋 / 尾門上鎖單元	YE-OG
5	4/116C2:1 電動尾門模組 (POT)	GN-OG	6/149:3	尾門關閉馬達	GN-OG
6	4/116C2:8 電動尾門模組 (POT)	GN-BU	6/149:4	尾門關閉馬達	GN-BU
7	4/116C2:9 電動尾門模組 (POT)	GN	6/149:2	尾門關閉馬達	GN
8	-	-	-	-	-
9	4/116C2:4 電動尾門模組 (POT)	GY-BN	3/291:1	尾門關閉開關	GY-BN
10	73/5044 分線點	BU-WH	3/291:5	尾門關閉開關	BU-WH
11	4/116C2:2 電動尾門模組 (POT) 4/93C5:18 無鑰匙車輛模組 (KVM)	GY-YE	3/35:3	行李箱蓋 / 尾門手柄開關	GY-YE
12	4/116C2:11 電動尾門模組 (POT)	BN-VT	7/227A:1	右側尾門防夾感知器	BN-VT
13	4/116C2:10 電動尾門模組 (POT)	BN-VT	7/227B:1	左側尾門防夾感知器	BN-VT
14	-	-	-	-	-
15	4/93C1:22 無鑰匙車輛模組 (KVM)	VT	16/132:2	行李廂蓋 / 尾門車門鎖天線	VT
16	4/93C1:21 無鑰匙車輛模組 (KVM)	GN-OG	16/132:1	行李廂蓋 / 尾門車門鎖天線	GN-OG
17-22	-	-	-	-	-

接頭

74/701 - 74/702

74/701

12 插腳灰色

編號	中央通道線束		後座娛樂系統 RSE 左椅背電線束		
1	16/109E:12	DVD 播放機 / 控制模組	BK	16/81A:7	左頭枕圖像屏幕
2	16/109E:1	DVD 播放機 / 控制模組	RD	16/81A:6	左頭枕圖像屏幕
3	16/109E:2	DVD 播放機 / 控制模組	RD-WH	16/81A:5	左頭枕圖像屏幕
4	16/109E:3	DVD 播放機 / 控制模組	BN	16/81A:4	左頭枕圖像屏幕
5	16/109E:4	DVD 播放機 / 控制模組	BU	16/81A:3	左頭枕圖像屏幕
6	16/109E:12	DVD 播放機 / 控制模組	-	-	-
7	16/109E:11	DVD 播放機 / 控制模組	PK	16/81A:12	左頭枕圖像屏幕
8	16/109E:10	DVD 播放機 / 控制模組	GY	16/81A:11	左頭枕圖像屏幕
9	16/109E:7	DVD 播放機 / 控制模組	YE	16/81A:9	左頭枕圖像屏幕
10	16/109E:8	DVD 播放機 / 控制模組	GN	16/81A:10	左頭枕圖像屏幕
11	16/109E:6	DVD 播放機 / 控制模組	BN	16/81A:8	左頭枕圖像屏幕
12	16/109E:5	DVD 播放機 / 控制模組	WH	16/81A:2	左頭枕圖像屏幕

74/702

12 插腳灰色

編號	中央通道線束		後座娛樂系統 RSE 右椅背電線束		
1	16/109E:24	DVD 播放機 / 控制模組	BK	16/81B:7	右頭枕圖像屏幕
2	16/109E:13	DVD 播放機 / 控制模組	RD	16/81B:6	右頭枕圖像屏幕
3	16/109E:14	DVD 播放機 / 控制模組	RD-WH	16/81B:5	右頭枕圖像屏幕
4	16/109E:15	DVD 播放機 / 控制模組	BN	16/81B:4	右頭枕圖像屏幕
5	16/109E:16	DVD 播放機 / 控制模組	BU	16/81B:3	右頭枕圖像屏幕
6	16/109E:24	DVD 播放機 / 控制模組	-	-	-
7	16/109E:23	DVD 播放機 / 控制模組	PK	16/81B:12	右頭枕圖像屏幕
8	16/109E:22	DVD 播放機 / 控制模組	GY	16/81B:11	右頭枕圖像屏幕
9	16/109E:19	DVD 播放機 / 控制模組	YE	16/81B:9	右頭枕圖像屏幕
10	16/109E:20	DVD 播放機 / 控制模組	GN	16/81B:10	右頭枕圖像屏幕
11	16/109E:18	DVD 播放機 / 控制模組	BN	16/81B:8	右頭枕圖像屏幕
12	16/109E:17	DVD 播放機 / 控制模組	WH	16/81B:2	右頭枕圖像屏幕

接頭

74/1010 - 74/1501

74/1010

12 插腳黑色

編號	電視接收器電線束電線束		中央通道線束	
1	16/36A:20	電視接收器	WH	16/109C:1 DVD 播放機 / 控制模組
2	16/36A:5	電視接收器	BN	16/109C:2 DVD 播放機 / 控制模組
3	16/36A:22	電視接收器	GN	16/109C:3 DVD 播放機 / 控制模組
4	16/36A:21	電視接收器	YE	16/109C:4 DVD 播放機 / 控制模組
5	16/36A:6	電視接收器	GY	16/109C:5 DVD 播放機 / 控制模組
6	16/36A:13	電視接收器	-	-
7	16/36B:3	電視接收器	BK-WH	16/109D:15 DVD 播放機 / 控制模組
8	16/36B:1	電視接收器	BU	16/109D:25 DVD 播放機 / 控制模組
9	16/36A:25	電視接收器	RD-VT	16/109D:11 DVD 播放機 / 控制模組
10	16/36A:26	電視接收器	GY-YE	16/109A:4 DVD 播放機 / 控制模組
11	16/36A:13	電視接收器	BK-VT	16/109A:8 DVD 播放機 / 控制模組
12	-		-	-

74/1500

2 插腳灰色 灰色

編號	按摩座椅電線束		冰箱電源電線束	
1	11D/B1:2	行李廂保險絲盒內的保險絲	RD	74/5001:3 接頭 2/141:1 冰箱繼電器
2	31/TRM	接地，附件	BK	2/141:2 冰箱繼電器 17/19:2 行李廂 12V 電源插座 31/48 接地 74/5001:2 接頭

74/1501

3 插腳灰色

編號	冰箱電源電線束		冰箱電線束	
1	2/141:5	冰箱繼電器	RD	9/24:1 冰箱
2	9/24:2 10/276:2 10/277:2 10/280:2 10/281:2	冰箱 後部扶手照明中心 1 後部扶手照明中心 2 左側儲物箱照明冷卻器 右側儲物箱照明冷卻器	BK	17/19:2 行李廂 12V 電源插座 2/141:2 冰箱繼電器 74/5000:2 接頭
3	74/5000:1 2/141:1	接頭 冰箱繼電器	PK	10/276:1 後部扶手照明中心 1 10/277:1 後部扶手照明中心 2 10/280:1 左側儲物箱照明冷卻器 10/281:1 右側儲物箱照明冷卻器

接頭

74/1502 - 74/1503

74/1502

2 插腳綠色

編號	杯罐座照明系統電線束			地板照明系統電線束		
1	74/403:7 10/72:1 10/161:1	接頭 前煙灰缸照明燈 杯罐座照明燈	BU-RD	74/1503:1 10/286:1 10/287:1	接頭 駕駛員側地板照明燈 乘客側地板照明燈	BU-RD
2	73/5026 10/72:2 10/161:2	分線點 前煙灰缸照明燈 杯罐座照明燈	BK-VT	74/1503:2 10/286:2 10/287:2	接頭 駕駛員側地板照明燈 乘客側地板照明燈	BK-VT

74/1503

2 插腳綠色

編號	模擬時鐘電線束			地板照明系統電線束		
1	19/4:1	模擬時鐘	BU-RD	74/1502:1 10/286:1 10/287:1	接頭 駕駛員側地板照明燈 乘客側地板照明燈	BU-RD
2	19/4:2	模擬時鐘	BK-VT	74/1502:2 10/286:2 10/287:2	接頭 駕駛員側地板照明燈 乘客側地板照明燈	BK-VT