



# 元件圖

7/35-7/74


7/35 機油油位感知器，柴油引擎




7/61 輸入速度感知器




7/41 蒸發器溫度感知器




7/62 輸出速度感知器




7/51 油門踏板感知器




7/69 車外溫度感知器




7/56 左後側 ABS 感知器




7/73 冷卻液液位感知器



7/57 右後側 ABS 感知器




7/74 自動變速箱油溫感知器




# 元件圖

7/81-7/103


7/81 進氣歧管壓力感知器，柴油引擎




7/81 進氣歧管壓力感知器，6汽缸




7/82 後加熱含氧感知器，缸列1, 6汽缸




7/87 加速感知器，Four-C，左前




7/88 加速感知器，Four-C，右前




7/89 加速感知器，Four-C，左後




7/91 方向盤角度感知器




7/93 乘客重量感知器（OWS）



7/100 傾斜感知器模組（ISM）




7/103 前加熱含氧感知器，缸列2, 6汽缸




# 元件圖

7/104-7/118


7/104 後加熱含氧感知器，缸列 2, 6 汽缸




7/112 後座左側溫度感知器




7/108 左後側撞感知器




7/113 後座右側溫度感知器




7/109 右後側撞感知器




7/115 左側 B 柱側撞感知器




7/110 駕駛員座椅溫度感知器




7/116 右側 B 柱側撞感知器



7/111 乘客座椅溫度感知器




7/118 左前車輪懸置高度感知器




# 元件圖

7/119-7/143


7/119 右前車輪懸置高度感知器




7/124 紊車踏板感知器




7/120 左後車輪懸置高度感知器




7/130 燃油液位感知器，噴射器側




7/121 右後車輪懸置高度感知器




7/131-  
7/134 後部駐車輔助感知器




7/122 前方動靜感知器模組 (MMS)




7/138 排氣壓力感知器



7/123 離合器踏板感知器




7/143 泵側燃油油位感知器




# 元件圖

7/149-7/172


7/149 雨水感知器模組 (RSM)




7/164 車體感知器組群穩定性感知器 (BSC)




7/154 燃油溫度感知器




7/165 進氣歧管壓力及溫度感知器，柴油引擎




7/156 燃油壓力及溫度感知器




7/165 進氣歧管壓力及溫度感知器，6 汽缸




7/159 空氣質量感知器 (AQS)




7/166 機油液位感知器，6 汽缸



7/162 燃油管壓力感知器




7/172 進氣凸輪軸位置感知器，6 汽缸




# 元件圖

7/173-7/203


7/173 排氣凸輪軸位置感知器，6 汽缸




7/194 駕駛員安全帶滾軸感知器




7/173 排氣凸輪軸位置感知器，柴油引擎




7/195 乘客安全帶滾軸感知器




7/175 乘客座椅重量感知器，安全帶提醒器




7/199 超聲波感知器（IMS）




7/190 觸媒催化轉換器溫度感知器




7/200 冷卻液溫度感知器，6 汽缸



7/191 微粒濾清器溫度感知器



7/203 前視雷達（FLR）




# 元件圖


7/204-8/3

7/204-


7/207 前部駐車輔助感知器




7/220 控制閥




7/208 左前車門側撞感知器




7/227A 右側尾門防夾感知器



7/209 右前車門側撞感知器




7/227B 左側尾門防夾感知器




7/210-


7/213 輪胎壓力感知器




7/238 防帶酒開車鎖定裝置感知器



7/214 心臟搏動感知器 (HBS)




8/3 恒溫控制系統電磁離合器




# 元件圖

8/6-8/32


8/6-11 噴油器




8/18 EVAP 閥，6 汽缸




8/20 避震器，Four-C，左前




8/21 避震器，Four-C，右前




8/22 避震器，Four-C，左後




8/23 避震器，Four-C，右後




8/28 涡輪增壓控制閥




8/30 駕駛員側安全氣囊起爆器第 1 階段



8/31 乘客側安全氣囊起爆器第 1 階段




8/32 乘客側安全氣囊起爆器第 2 階段



# 元件圖

8/33-8/51


8/33 駕駛員側安全帶張緊器起爆器



G035193

8\_33


8/39 排檔電磁線圈 2



G035225

8/39


8/34 乘客側安全帶張緊器起爆器



G035194

8\_34


8/40 鎖定電磁線圈



G035226

8/40


8/36 排檔鎖電磁線圈



G035222

8\_36


8/46 啓動元件 DSTC



G035227

8\_46


8/37 自動變速箱



G035223

8\_37


8/48 自動減光防眩目後視鏡



G035228

8\_48


8/38 排檔電磁線圈 1



G035224

8\_38

8/51 前駕駛員座椅防側撞氣囊起爆器




G035229

8\_51


# 元件圖

8/52-8/92


8/52 前乘客座椅防側撞氣囊起爆器




8/66 左側氣簾起爆器




8/55 左後安全帶張緊器起爆器




8/67 右側氣簾起爆器




8/56 右後安全帶張緊器起爆器




8/68 減壓閥




8/61 駕駛員側安全氣囊起爆器第 2 階段




8/71 節氣門電磁線圈



8/62 後排中座安全帶張緊器起爆器




8/92 駕駛員腰部安全帶張緊器



# 元件圖


8/93-8/126

8/93 乘客腰部安全帶張緊器



G037854


8/117 可變閥正時輸入電磁線圈，6汽缸



8\_117\_6CYL

G035252


8/98 燃油壓力控制閥



8\_98

G035245


8/120 EGR 閥



8\_120

G035255


8/99 轉向柱起爆器



8\_99

G035246


8/124 乘客側安全氣囊起爆器第3階段



8\_124

G035256


8/111 燃油流調節閥



8\_111

G035248


8/125 前部凸輪面電磁閥



8\_125

G035257


8/113 EGR 冷卻旁通閥



8\_113

G035249

8/126 後部凸輪面電磁閥




8\_126

G035259


# 元件圖

8/128-9/8


8/128 駕駛員安全帶拉力限制器




8/144 線性壓力電磁閥 SLC2




8/129 乘客安全帶拉力限制器




8/145 線性壓力電磁閥 SLC3




8/134 手排倒檔鎖定電磁線圈




9/1 前部 12V 電源插座




8/142 線性壓力電磁閥 SLB1




9/2 電熱後車窗



8/143 線性壓力電磁閥 SLC1




9/8 後座左座椅電熱元件




# 元件圖

9/9-9/18


9/9 後座左椅背電熱元件




9/14 左後座椅加熱控制模組




9/10 後座右座椅電熱元件




9/15 右後座椅加熱控制模組




9/11 後座右椅背電熱元件




9/16 駕駛員座椅椅背電熱元件




9/12 駕駛員座椅加熱模組 (SHM)




9/17 乘客座椅椅背電熱元件



9/13 乘客座椅加熱模組 (SHM)




9/18 駕駛員座椅電熱元件




# 元件圖

9/19-10/1


9/19 乘客座椅電熱元件




9/39 攝影機電熱元件




9/25 後部 12V 電源插座




9/42 PTC 元件




9/30 輔助加熱器




9/43 電熱擋風玻璃噴洗器噴嘴，左




9/32 曲軸箱通風 PTC 電阻器




9/44 電熱擋風玻璃噴洗器噴嘴，右



9/38 電熱燃油濾清器




10/1 左前大燈罩




# 元件圖

10/2-10/14


10/2 右前大燈罩




10/11 左前運行燈 / 駐車燈




10/3 牌照燈




10/12 右前運行燈 / 駐車燈




10/5 左前霧燈




10/12 右前運行燈 / 駐車燈




10/6 右前霧燈




10/13 左前方向指示燈



10/11 左前運行燈 / 駐車燈




10/14 右前方向指示燈




# 元件圖

10/15-10/44


10/15 左側後視鏡方向指示燈




10/22 車頂燈




10/16 右側後視鏡方向指示燈




10/25 行李廂車頂燈




10/17 右後大燈罩




10/29 手套箱照明燈




10/18 左後大燈罩




10/43 右煞車燈



10/19 第三煞車燈




10/44 右尾燈 1




# 元件圖

10/46-10/65


10/46 右後霧燈




10/53 左後霧燈




10/47 右後方向指示燈




10/54 左後方向指示燈




10/48 右倒車燈




10/55 左倒車燈




10/50 左煞車燈




10/64 右遠光燈



10/51 左尾燈 1




10/65 右前附加燈




# 元件圖

10/66-10/148


10/66 右近光燈




10/114 左梳妝鏡燈




10/68 左遠光燈




10/115 右梳妝鏡燈




10/69 左前附加燈




10/125 左前車門禮貌燈




10/70 左近光燈




10/126 右前車門禮貌燈



10/72 前煙灰缸照明燈




10/148 左前車門後視鏡照明



# 元件圖

10/149-11D/D


10/149 右前車門後視鏡照明



10\_149

G035353


11A/ 編號 引擎室保險絲盒內之主保險絲



11\_A

G035359


10/150A 後閱讀燈



10\_150A

G038263


11B/ 編號 引擎室保險絲盒內之保險絲



11\_B

G035360


10/150B 後閱讀燈



10\_150B


G038264

11D/A 行李廂保險絲盒內之保險絲



G037897


10/249 駕駛員側前座，車門檻照明



10\_249


G035355

11D/B 行李廂保險絲盒內之保險絲



G037900


10/250 乘客側前座，車門檻照明



10\_250

G035356

11D/D 行李廂保險絲盒內之保險絲




G037901


# 元件圖

15/31-16/6


15/31 引擎室配電盒




16/3.2 右前車門揚聲器




15/32 行李廂配電盒




16/4.1 左前車門揚聲器




15/33 引擎室冷區




16/4.2 左前車門揚聲器




16/1 整體式音響模組 (IAM)




16/5 右後車門喇叭



16/3.1 右前車門揚聲器




16/6 左後車門喇叭




# 元件圖

16/10-16/55


16/10 喇叭 1




16/46 RTI 顯示器




16/16 車窗天線信號放大器




16/46 前部高位顯示器 (HLDF)




16/26 儀錶盤中央喇叭




16/47 天線 GSM/GPS/RDAR




16/35 警笛控制模組 (SCM)




16/50 左後車窗天線



16/45 道路交通資訊 (RTI)




16/55 左前車門高音喇叭



# 元件圖

16/56-16/127


16/56 右前車門高音喇叭



16\_56

G035382


16/105 音響模組 (AUD)



16\_105

G035387


16/60 電話模組 (PHM)



16\_60


G035383

16/108 多媒體模組 (MMM)



G038513


16/62 行動電話手機



16\_62

G035384


16/111 後耳機插座



16\_111


G035391

16/79 超低音喇叭模組 (SUB)



G035388


16/123 外部設備電源插座 (AUX)



16-123

G035392


16/98 麥克風



16\_98

G035386

16/127 行動電話免提麥克風




16-127

G035393


# 元件圖

16/132-16/147


16/132 天線車門鎖行李廂蓋 / 尾門




16/137 右後車門高音揚聲器




16/133 行李廂車門鎖天線




16/138 右後車窗天線




16/134 天線車門鎖車廂內 2




16/140 SIM 卡讀取器




16/135 天線車門鎖車廂內 3




16/145 遙控數位音響接收器 (RDAR)



16/136 左後車門高音揚聲器




16/147 藍牙電話模組 (BPM)




# 元件圖

16/154-17/42


16/154 後擾流板天線




17/37 4 插腳插座，拖車鉤電纜




16/159 行動電話免提控制模組




17/38 7 插腳插座，拖車鉤電纜




16/162 數碼音頻廣播模組 (DABM)




17/39 13 插腳插座，拖車鉤電纜




17/13 故障診斷插座



17/42 USB 插口



17/19 行李廂 12V 電源插座



17/42 USB 插口，附件

