




1/1 電瓶




2/16 後窗雨刷繼電器




2/17 喇叭繼電器




2/22 恆溫控制系統繼電器




2/31 繼電器 15 饋路




2/32 引擎管理系統主繼電器




2/35 起動馬達繼電器




2/64 附加燈繼電器



2/82 電熱後車窗繼電器




2/88 後部繼電器 15 饋路




元件圖

2/133-3/19


2/133 真空泵繼電器




2/142 燃油濾清器預熱器繼電器




2/182 頭燈噴洗器馬達繼電器




2/193 舒適功能繼電器




3/4 方向盤開關，左 (SWSL)




3/6 危險閃爍燈開關




3/8 電熱後車窗 / 後視鏡開關




3/9 紊車燈開關



3/10 倒車燈開關




3/19 左後電動窗開關




元件圖

3/21-3/65


3/21 右後電動窗開關




3/35 行李廂把手開關, V60




3/25 電動天窗開關




3/37 喇叭接點




3/26 電動駕駛人座椅開關單元




3/60 輔助燈開關




3/27 電動乘客座椅開關單元




3/62 引擎蓋警報器開關



3/35 行李廂把手開關, S60




3/65 後座電熱開關




元件圖

3/80-3/127


3/80 駕駛座車門中央鎖開關




3/111 照明開關模組 (LSM)




3/82 乘客座車門中央鎖開關




3/112 恆溫控制系統




3/83 乘客座車門電動窗開關




3/117 車頂燈開關單元




3/93 駕駛人座椅安全帶扣鎖開關




3/126 駕駛人車門模組 (DDM)



3/94 乘客座椅安全帶扣鎖開關




3/127 乘客車門模組 (PDM)




元件圖

3/128-3/176


3/128 左後車門模組 (LDM)




3/135 RTI 開關




3/129 右後車門模組 (RDM)




3/156 檔位選擇器模組 (GSM)




3/130 方向盤模組 (SWM)




3/157 開關，乘客側安全氣囊




3/131 方向盤開關，右 (SWSR)




3/173 個人行李廂蓋鎖開關



3/132 起動控制模組 (SCU)




3/176 駕駛人車門電動窗開關




元件圖

3/217-3/273


3/217 左後安全帶扣鎖開關




3/256 乘客座椅位置感知器




3/218 中後安全帶扣鎖開關




3/267 遠程通訊開關單元




3/219 右後安全帶扣鎖開關




3/271 縱合器踏板開關起動鎖禁器




3/225 持續控制減振 (CCD)




3/272 駐車煞車開關



3/255 駕駛人座椅位置感知器




3/273 左前車門鎖接頭




元件圖

3/274-4/9


3/274 右前車門鎖接頭




3/284 紊車燈診斷接點




3/275 左後車門鎖接頭




3/293 行動電話免提控制面板




3/276 右後車門鎖接頭




4/6 氣候控制模組 (CCM)




3/281 資訊娛樂控制模組 (ICM)




4/7 燃燒預熱器模組 (CPM)



3/282 1 檔開關指示器




4/9 安全輔助系統 (SRS)




元件圖

4/16-4/56


4/16 紊車控制模組 (BCM)




4/46 引擎控制模組 (ECM), 4 汽缸渦輪引擎




4/28 變速箱控制模組 (TCM), TF-80SC




4/46 引擎控制模組 (ECM), 5 汽缸柴油引擎




4/28 變速箱控制模組 (TCM), MPS6




4/46 引擎控制模組 (ECM), 6 汽缸




4/31 風扇控制模組




4/52 電動座椅模組 (PSM)



4/33 天窗控制模組




4/56 中央電子模組 (CEM)




元件圖

4/56:C1-4/82


4/56:C1 中央電子模組 (CEM)




4/68 方向盤角度感知器模組 (SAS)




4/56:C2 中央電子模組 (CEM)




4/71 冷卻風扇控制模組




4/56:C3 中央電子模組 (CEM)




4/76 車庫門開關遙控器




4/56:C4 中央電子模組 (CEM)




4/80 前向感知模組 (FSM)



4/56:C5 中央電子模組 (CEM)




4/82 差動電子模組 (DEM)




元件圖

4/83-4/115


4/83 燃油泵控制模組




4/102 轉向柱鎖模組 (SCL)




4/84 懸架模組 (SUM)




4/106 遙控駐車加熱器啓動控制模組




4/86 駐車輔助模組 (PAM)




4/109 預熱塞控制模組




4/93 無鑰匙車輛模組 (KVM)




4/110 拖車模組 (TRM)



4/99 根據速度決定的動力轉向系控制模組




4/115 駐車煞車模組 (PBM)



元件圖


4/118-6/16

4/118 頭燈控制模組 (HCM)




G034194

5/1 駕駛人資訊模組 (DIM)




G034200

4/119 遙控免鑰匙進入 (RKE)




G034195

6/1 雨刷馬達模組 (WMM)




G034201

4/119.2 遙控接收器模組 (RRX)




G038262

6/8 行李廂蓋 / 尾門上鎖馬達中央鎖 , S60




G037802

4/120 駐車輔助攝影機 (PAC)




G037844

6/8 行李廂蓋 / 尾門上鎖馬達中央鎖 , V60




G037808

4/125 關閉速度模組 (CVM)



G037807

6/16 駕駛人座椅椅背角度調節馬達




G034203


元件圖

6/17-6/35


6/17 駕駛人座椅前緣高低調節馬達




6/26 交流發電機控制模組 (ACM)




6/18 駕駛人座椅後緣高低調節馬達




6/28 乘客廂風扇馬達




6/19 駕駛人座椅前後調節馬達




6/32 後窗雨刷馬達, V60




6/20 乘客座椅前後調節馬達




6/33 燃油泵



6/25 起動引擎




6/35 燃油泵輔助加熱器




元件圖

6/36-6/59


6/36 左前車門上鎖馬達中央鎖




6/55 右前車門上鎖馬達中央鎖




6/37 油箱蓋上鎖馬達




6/56 右後車門上鎖馬達中央鎖




6/38 左頭燈調節馬達




6/57 左後車門上鎖馬達中央鎖




6/39 右頭燈調節馬達




6/58 駕駛人車門前電動窗馬達



6/48 調節風門馬達模組 (DMM) , 再循環




6/59 左後電動窗馬達




元件圖

6/60-6/73


6/60 左前電動窗馬達




6/65 乘客座椅前緣高低調節馬達




6/61 右後電動窗馬達




6/66 乘客座椅後緣高低調節馬達




6/62 左電動車側後視鏡




6/67 燃油洩漏控制泵




6/63 右電動車側後視鏡




6/71 速度感應伺服轉向閥門



6/64 乘客座椅椅背角度調節馬達




6/73 冷卻液泵




元件圖

6/95-6/127


6/95 調節風門馬達模組 (DMM), 左側溫度




6/114 真空泵




6/96 調節風門馬達模組 (DMM), 右側溫度




6/120 節氣門單元, 4 缸渦輪引擎




6/102 調節風門馬達模組 (DMM), 除霜器




6/120 節氣門單元, 6 汽缸




6/103 調節風門馬達模組 (DMM), 地板 / 通風




6/120 節氣門單元, 柴油引擎



6/104 前照燈高壓噴洗馬達




6/127 噴洗器馬達




元件圖

6/146-7/15


6/146 左後上鎖馬達煞車碟




6/147 右後上鎖馬達煞車碟




7/4 煞車油液位感知器




7/5 清洗液液位感知器




7/6 機油壓力感知器




7/8 恒溫控制系統壓力感知器




7/12 陽光感知器，微光感知器和指示燈警報器



7/15 前加熱含氧感知器，4汽缸渦輪引擎



7/15 前加熱含氧感知器，缸列1, 6汽缸



7/15 前加熱含氧感知器，柴油引擎

