


控制模組 概覽位置




I05031

TP 39179282 XC90 2011


控制模組 概覽命名

單元	名稱
ACM	6/26 交流發電機控制模組 (ACM)
AEM	4/78 配件電子模組 (AEM)
AQS	7/159 空氣質量感知器 (AQS)
AUD	16/105 音響模組 (AUD)
BCM	4/16 煞車控制模組 (BCM)
BPM	16/147 藍牙電話模組 (BPM)
BSC	7/164 車體感知器組群穩定性感知器 (BSC)
CCM	3/112 恆溫控制模組 (CCM)
CEM	4/56 中央電子模組 (CEM)
CPM	4/7 燃燒預熱器模組 (CPM)
DDM/PDM	3/126 駕駛人 / 乘客車門模組 (DDM) / (PDM)
DEM	4/82 差動電子模組 (DEM)
DIM	5/1 駕駛人資訊模組 (DIM)
DMM	調節風門馬達模組 (DMM) -6/48 調節風門馬達模組 (DMM), 再循環 -6/69 調節風門馬達模組 (DMM), 通風 / 地板 / 除霜 -6/95 調節風門馬達模組 (DMM), 左側溫度 -6/96 調節風門馬達模組 (DMM), 右側溫度 -6/102 調節風門馬達模組 (DMM), 除霜 -6/103 調節風門馬達模組 (DMM), 地板 / 通風
ECM	4/46 引擎控制模組 (ECM)
GSM	3/156 檔位選擇器模組 (GSM)
HCM	4/118 頭燈控制模組 (HCM)
IAM	16/1 整體式音響模組 (IAM)
ICM	16/94 資訊娛樂控制模組 (ICM)
ISM	7/100 傾斜感知器模組 (ISM)
LCM	27/3 左攝影機模組 (LCM)
LSM	3/111 照明開關模組 (LSM)
MMM	16/108 多媒體模組 (MMM)
OWS	7/93 乘客重量感知器 (OWS)
PAC	4/120 駐車輔助攝影機 (PAC)
PAM	4/86 駐車輔助模組 (PAM)
PDM/DDM	3/127 乘客 / 駕駛人車門模組 (PDM) / (DDM)
PHM	16/60 電話模組 (PHM)
PSM	4/52 電動座椅模組 (PSM)
RCM	27/4 右攝影機模組 (RCM)
RDAR	16/145 遙控數位音響接收器 (RDAR)
REM	4/58 後電子模組 (REM)
RSM	7/149 雨水感知器模組 (RSM)
SAS	4/68 方向盤角度感知器模組 (SAS)
SCM	16/35 警笛控制模組 (SCM)
SHM	座椅加熱模組 (SHM) -9/12 座椅加熱模組 (SHM), 左側 -9/13 座椅加熱模組 (SHM), 右側
SRM	4/33 天窗模組 (SRM)
SRS	4/9 安全輔助系統 (SRS) 模組
SWM	3/254 方向盤模組 (SWM)
TCM	4/28 變速箱控制模組 (TCM)
UEM	4/70 上電子模組 (UEM)
4/31	4/31 風扇控制模組
4/71	4/71 冷卻風扇控制模組
4/110	4/110 拖車控制模組
17/13	17/13 數據連線接頭


中央電子模組 (CEM) 1:2




控制模組 中央電子模組 (CEM) 2:2




控制模組 後電子模組 (REM) 1:2




控制模組 後電子模組 (REM) 2:2




控制模組 高速 CAN 數據通信




控制模組 低速 CAN 數據通信



控制模組 LIN 數據通信 1:2



控制模組 LIN 數據通信 2:2



控制模組 MOST 數據通信

