


# 控制模組 概覽位置




I03332

# 控制模組 概覽命名


| 單元  | 名稱                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACM | 6/26 交流發電機控制模組 (ACM)                                                                                                                            |
| ADM | 4/111 添加物劑量模組 (ADM)                                                                                                                             |
| AEM | 4/78 配件電子模組 (AEM)                                                                                                                               |
| AQS | 7/159 空氣質量感知器 (AQS)                                                                                                                             |
| AUD | 16/105 音響模組 (AUD)                                                                                                                               |
| BCM | 4/16 煞車控制模組 (BCM)                                                                                                                               |
| BPM | 16/147 藍牙電話模組 (BPM)                                                                                                                             |
| BSC | 7/164 車體感知器組群穩定性感知器 (BSC)                                                                                                                       |
| CCM | 3/112 氣候控制模組 (CCM)                                                                                                                              |
| CEM | 4/56 中央電子模組 (CEM)                                                                                                                               |
| CPM | 4/7 燃燒預熱器模組 (CPM)                                                                                                                               |
| DDM | 3/126 駕駛人車門模組 (DDM)                                                                                                                             |
| DIM | 5/1 駕駛人資訊模組 (DIM)                                                                                                                               |
| DMM | 6/48 調節風門馬達模組 (DMM), 再循環<br>6/95 調節風門馬達模組 (DMM), 左側溫度<br>6/96 調節風門馬達模組 (DMM), 右側溫度<br>6/102 調節風門馬達模組 (DMM), 除霜<br>6/103 調節風門馬達模組 (DMM), 地板 / 通風 |
| ECM | 4/46 引擎控制模組 (ECM)                                                                                                                               |
| EPS | 6/71 電氣動力轉向模組 (EPS)                                                                                                                             |
| GPS | 16/139 全球定位系統模組 (GPS)                                                                                                                           |
| GSM | 3/156 檔位選擇器模組 (GSM)                                                                                                                             |
| HCM | 4/114 頭燈控制模組 (HCM)                                                                                                                              |
| IAM | 16/1 整體式音響模組 (IAM)                                                                                                                              |
| ICM | 3/281 資訊娛樂控制模組 (ICM)                                                                                                                            |
| KVM | 4/93 無鑰匙車輛模組 (KVM)                                                                                                                              |
| LCM | 4/126 左攝影機模組 (LCM)                                                                                                                              |
| LDM | 3/128 左後車門模組 (LDM)                                                                                                                              |
| MMM | 16/108 多媒體模組 (MMM)                                                                                                                              |
| OWS | 7/93 乘客重量感知器 (OWS)                                                                                                                              |
| PAM | 4/86 駐車輔助模組 (PAM)                                                                                                                               |
| PDM | 3/127 乘客車門模組 (PDM)                                                                                                                              |
| PHM | 16/60 電話模組 (PHM)                                                                                                                                |
| PSM | 4/52 電動座椅模組 (PSM)<br>4/54 電動座椅模組 (PSM)                                                                                                          |
| RCM | 4/127 右攝影機模組 (RCM)                                                                                                                              |
| RDM | 3/129 右後車門模組 (RDM)                                                                                                                              |
| RKE | 4/119 遙控免鑰匙進入 (RKE)                                                                                                                             |
| RRX | 4/119 遙控接收器模組 (RRX)                                                                                                                             |
| RSM | 7/149 雨水感知器模組 (RSM)                                                                                                                             |
| SCL | 4/102 轉向柱鎖模組 (SCL)                                                                                                                              |
| SCM | 16/35 警笛控制模組 (SCM)                                                                                                                              |
| SCU | 3/1 起動控制模組 (SCU)                                                                                                                                |
| SHM | 9/12 駕駛人側座椅加熱模組 (SHM)<br>9/13 乘客側座椅加熱模組 (SHM)                                                                                                   |
| SRS | 4/9 安全輔助系統模組 (SRS)                                                                                                                              |
| SUB | 16/79 超低音喇叭模組 (SUB)                                                                                                                             |
| SWM | 3/254 方向盤模組 (SWM)                                                                                                                               |
| TCM | 4/28 變速箱控制模組 (TCM)                                                                                                                              |
| TRM | 4/110 拖車模組 (TRM)                                                                                                                                |
| WMM | 6/1 雨刷馬達模組 (WMM)                                                                                                                                |


# 控制模組 中央電子模組 (CEM) 1:2



I03010


# 控制模組 中央電子模組 (CEM) 2:2






# 控制模組

## 低速 CAN 數據通信 2:2




# 控制模組 高速 CAN 數據通信



www.car60.com

I03331


# 控制模組 MOST 數據通信




www.car60.com



## LIN 數據通信 1:2




## LIN 數據通信 2:2



## 點火開關 (SCU)



# 控制模組 配件電子模組（AEM）



G029740

| 位置   | 功能          | 類型        |
|------|-------------|-----------|
| A:1  | 電力分配        | 接地        |
| A:2  | 電力分配        | 饋路        |
| A:3  | CAN 通訊裝置    | 輸入 / 輸出信號 |
| A:4  | CAN 通訊裝置    | 輸入 / 輸出信號 |
| B:1  | 遙控起動        | 饋路        |
| B:2  | 遙控起動        | 接地        |
| B:3  | 遙控起動        | 輸入信號      |
| B:4  | 引擎電加熱器      | 接地        |
| B:5  | 引擎電加熱器      | 轉向系，交流電饋路 |
| B:11 | 行動電話免提，音響靜音 | 輸入信號      |
| B:15 | 警報器信號       | 輸出信號      |
| B:16 | 警報器信號       | 輸出信號      |
| B:33 | 警報器信號       | 輸出信號      |
| B:34 | 警報器信號       | 輸出信號      |

www.car60.com