

10.25 电动座椅及座椅加热系统电路图

SB - 仪表板电器盒

K54 - 驾驶员座椅调节开关

Z131 - 座椅纵向调节电机

T16 - 仪表板线束与车身线束对接插头B

RF11 - 仪表板电器盒保险丝RF11

Z130 - 座椅后高度调节电机

Z132 - 座椅靠背调节电机

 - 接地点G211

仪表板电器盒SB、仪表板电器盒保险丝RF11、驾驶员座椅调节开关K54、座椅后高度调节电机Z130、座椅纵向调节电机Z131、座椅靠背调节电机Z132

