

10.8 组合仪表电路图

T28a - 车身线束与仪表板线束对接插头

T30a - 前舱线束与发动机线束对接插头

T14a - 仪表板线束与前舱线束对接插头

 - 仪表板线束节点S305

 - 仪表板线束节点S314

 - 仪表板线束节点S378

 - 接地点G205

T32a - 仪表板线束与前舱线束对接插头


T20b - 仪表板线束与车身线束对接插头

 - 仪表板线束节点S303

 - 仪表板线束节点S312

 - 仪表板线束节点S316

 - 接地点G304



*10 用于配置5MT豪华智驾版的汽车