

10.7 防盗系统

- FB21 - 保险丝架FB上的保险丝

K29 - 左前门开关

K31 - 右后门开关

T14b - 仪表线束接室内地板线束2对接插件

K32 - 右前门开关

K42 - 防忘开关

Z27 - 防盗线圈

25

 - 接地点25

B135

 - 正极连接35
- K28 - 接后背门开关

K30 - 左后门开关

T14a - 室内地板线束与后背门线束对接插件

T26b - 前舱线束与仪表线束对接插件

K33 - 后背门开关

U103 - BCM

20

 - 接地点20


B117

 - 正极连接17

B156

 - 正极连接59

BCM、后背门开关、接后背门开关、右后门开关、右前门开关、左前门开关、左后门开关



## 修理组 76 - 电路图与线束 381