


10.1.5 48 空调控制器总成的更换



空调控制器总成的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
1. 断开蓄电池负极。参见“断开电器线束接插头”。	
2. 拆下右仪表板装饰条总成。参见“右仪表板装饰条总成的更换”。	
1	空调控制器总成螺钉（数量：4）
2	空调控制器总成
程序：	
先断开空调控制器线束插头，然后将空调控制器向外拿出。	