




4.10.21 发动机控制系统示意图（进气温度压力传感器 水温传感器 爆震传感器-B15T）




4.10.22 发动机控制系统示意图（进气温度压力传感器 凸轮轴位置传感器-排气-B15T）




4. 10. 23 发动机控制系统示意图 (加速踏板位置传感器、电子节气门控制-B15T)




4. 10. 24 发动机控制系统示意图(氧传感器、蒸发器温度传感器-B15T)




4. 10. 25 发动机控制系统示意图 (点火线圈-B15T)




4. 10. 26 发动机控制系统示意图(曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器、碳罐电磁阀、VVT 阀-B15T)




4. 10. 27 发动机控制系统示意图 (燃油控制—喷油嘴和燃油泵-B15T)



4.10.28 发动机控制系统示意图(车速传感器、定速巡航控制、离合器开关-B15T)



4. 10. 29 发动机控制系统示意图 (发动机冷却系统-B15T)



4. 10. 30 发动机控制系统示意图(泄压阀 PMW 阀 凸轮轴位置执行器电磁阀-排气-B15T)

