

第 8 章

驾驶员信息和娱乐系统

8.1 娱乐系统、导航系统 1	8.2.3.4 里程表行程/复位开关不工作 21
8.1.1 规格 1	8.2.3.7 里程表不准确或不工作 21
8.1.1.1 紧固件紧固规格 1	8.2.4 维修指南 23
8.1.2 示意图和布线图 2	8.2.4.1 组合仪表的更换 23
8.1.2.1 娱乐/导航系统示意图 2	8.2.5 说明与操作 24
8.1.3 诊断信息和程序 4	8.2.5.1 声响警告的说明和操作 24
8.1.3.1 症状-娱乐系统 4	8.2.5.2 驾驶员信息中心(DIC)的说明和操作 24
8.1.3.2 收音机接收不良 4	8.2.5.2 指示灯/警告信息的说明和操作 25
8.1.3.3 扬声器故障 5	8.2.5.3 组合仪表的说明和操作 29
8.1.4 维修指南 6	8.3 辅助和可配置用户控制系统 30
8.1.4.1 娱乐系统的更换 6	8.3.1 诊断信息和程序 30
8.1.4.2 收音机天线的更换 7	8.3.1.1 症状-辅助控制系统 30
8.1.4.3 娱乐系统仪表板前扬声器的更换 8	8.3.1.2 方向盘收音机控制装置故障 30
8.1.4.4 娱乐系统控制开关的更换 - 方向盘 9	
8.1.5 说明与操作 10	
8.1.5.1 娱乐系统/音响系统的说明与操作 10	
8.2 显示屏和仪表 15	
8.2.1 紧固规格 15	
8.2.1.1 紧固件紧固规格 15	
8.2.2 示意图和布线图 15	
8.2.2.1 组合仪表示意图 15	
8.2.3 诊断信息和程序 18	
8.2.3.1 症状-显示屏和仪表 18	
8.2.3.2 蜂鸣器故障 19	
8.2.3.3 组合仪表故障 20	