

第九章 发动机


9.1 发动机控制和燃油系统-1.5L (L3C)	3
9.1.2 示意图和布线图	3
9.1.2.1 发动机控制系统示意图	3

9.1 发动机控制和燃油系统-1.5L(L3C)


9.1.2 示意图和布线图

9.1.2.1 发动机控制系统示意图


发动机控制系统示意图（模块电源、搭铁和串行数据-1.5L）




发动机控制系统示意图（进气压力温度传感器、冷却液温度传感器、蒸发器温度传感器-1.5L）




发动机控制系统示意图（加速踏板位置传感器、电子节气门控制-1.5L）




发动机控制系统示意图（氧传感器、VIM 阀-1.5L）




发动机控制系统示意图（点火线圈-1.5L）




发动机控制系统示意图（曲轮轴位置传感器、爆震传感器-1.5L）




发动机控制系统示意图（凸轮轴位置传感器、VVT 阀-1.5L）



发动机控制系统示意图（燃油控制—碳罐电磁阀、喷油器和燃油泵-1.5L）



发动机控制系统示意图（车速传感器、右前轮速传感器和离合器开关-1.5L）



发动机控制系统示意图（发动机冷却系统-1.5L）

