


车顶线束(2)

CV50-2

R05-S 室内灯


- 3母/白色(KET_070_03F_W)



- | | | | |
|--------|------------|------|------------------|
| 1. B | 搭铁(GM01) | 3. O | 智能接线盒 |
| 2. P/B | BCM(室内灯输出) | | (暗电流自动切断保险丝-室内灯) |

R06 左梳妆灯


- 2母/白色(AMP_PLM2_02F_W_DL)



- | | | | |
|------|----------|------|------------------|
| 1. B | 搭铁(GM01) | 2. O | 智能接线盒 |
| | | | (暗电流自动切断保险丝-室内灯) |

R07 右梳妆灯


- 2母/白色(AMP_PLM2_02F_W_DL)



- | | | | |
|------|----------|------|------------------|
| 1. B | 搭铁(GM01) | 2. O | 智能接线盒 |
| | | | (暗电流自动切断保险丝-室内灯) |

R08 天窗开关


- 6母/黑色(AMP_MQS_06F_B)



- | | | | |
|------|-----------------|-------|-----------------|
| 1. B | 搭铁(GM01) | 4. Gr | 信号C(倾斜下降): 天窗电机 |
| 2. L | 信号A(倾斜上升): 天窗电机 | 5. G | 信号D(关闭): 天窗电机 |
| 3. R | 信号B(开启): 天窗电机 | 6. - | - |

R09 天窗电机(配备全景天窗)

- 16母/白色(KET_090III_16F_W)



- | | | | |
|--------|-------------|---------|--------------|
| 1. B | 搭铁(GM03) | 10. R | 车顶控制台 |
| 2. G | BCM(开启警告) | | (天窗开关(信号B)) |
| 3. R | BCM(启动)、 | 11. Gr | 车顶控制台 |
| | 驾驶席安全电动门窗模块 | | (天窗开关(信号C)) |
| 4. - | - | 12. G | 车顶控制台 |
| 5. - | - | | (天窗开关(信号D)) |
| 6. W | 智能接线盒 | 13. - | - |
| | (保险丝-全景天窗) | 14. P/B | 智能接线盒 |
| 7. B | 搭铁(GM03) | | (保险丝-全景天窗卷帘) |
| 8. P/B | 仪表盘(车速) | 15. - | - |
| 9. L | 车顶控制台 | 16. - | - |
| | (天窗开关(信号A)) | | |