

座椅线束(2)


CV70-2

S08 驾驶席CCS鼓风机电机
- 5公/白色(YAZAKI_0403_05M_W)



- | | | | |
|--------|-----------------|------|----------------|
| 1. - | - | 4. Y | 驾驶席CCS鼓风机电机(+) |
| 2. Y/O | 驾驶席CCS鼓风机电机(-) | 5. - | - |
| 3. Lg | 驾驶席CCS鼓风机电机(控制) | | |

S09 驾驶席CCS控制模块
- 16母/白色(SMITOMO_060_16F_W)



- | | | | |
|--------|--------------------|---------|-----------------------|
| 1. W/G | 驾驶席CCS座椅加热器(NTC搭铁) | 9. W/Y | 驾驶席CCS座椅加热器(NTC(+)) |
| 2. W/L | 控制台开关(低冷) | 10. G/O | 控制台开关(高冷) |
| 3. Y/B | 控制台开关(低温) | 11. Br | 控制台开关(高温) |
| 4. Lg | 驾驶席CCS座椅电机(控制) | 12. - | - |
| 5. Y/L | 控制台开关(冷(开关)) | 13. Y/G | 控制台开关(热(开关)) |
| 6. Y | 驾驶席CCS座椅电机(+) | 14. Y/O | 驾驶席CCS座椅电机(-) |
| 7. W | 智能接线盒
(保险丝-模块1) | 15. G | 驾驶席CCS座椅加热器
(加热垫2) |
| 8. B/R | 搭铁(GF01) | 16. L | 驾驶席CCS座椅加热器
(加热垫1) |

S10 驾驶席CCS座椅加热器
- 6公/白色(KET_SDL_06M_W)



- | | | | |
|--------|--------------------|--------|----------------------|
| 1. W/G | 驾驶席CCS控制模块(NTC(-)) | 4. L | 驾驶席CCS控制模块
(加热垫1) |
| 2. - | - | 5. G | 驾驶席CCS控制模块
(加热垫2) |
| 3. W/Y | 驾驶席CCS控制模块(NTC(+)) | 6. R/L | 智能接线盒
(保险丝-座椅通风) |