

控制线束 (G4KD/G4KE : THETA II 2.0L/2.4L MPI) (14)

CV20-14

C168 可变进气电磁阀
- 2母/黑色 (AMP_EJWP_02F_B)



1. G/O EMS盒(保险丝-传感器1) 2. W PCM

C169 车速传感器 (M/T)
- 3母/黑色 (AMP_JPT_03F_B_S1)



1. B 搭铁 (GC101) 3. Br 车速输出
2. Gr 发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-TCU 2)

C173 前雨刮器 (低速) 继电器
- 5母/ N/A (CR05F011)



1. Gr 组合开关 (雨刮器开关) 4. L PCM、前雨刮器电机
2. Y 智能接线盒 (保险丝-前雨刮器) 5. Y 智能接线盒 (保险丝-前雨刮器)
3. O/B BCM(继电器控制)

C176 冷却风扇 (高速) 继电器
- 4母/ N/A (CR04F086)



1. L 发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-冷却风扇) 3. Gr PCM (高速继电器控制)
2. R 冷却风扇电机 (高速) 4. Gr EMS盒(保险丝-传感器4)

C178 大灯 (远光) 继电器
- 5母/ N/A (CR05F011)



1. P 发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-大灯远光) 4. - 智能接线盒
2. L 大灯-左/右 5. G (IPS控制模块)
3. Y 智能接线盒 (保险丝-模块4)

C179 鼓风机继电器
- 4母/ N/A (CR04F086)



1. R 发动机室保险丝&继电器盒 (多功能保险丝-鼓风机1) 3. B 搭铁 (GC102)
2. R 鼓风机电机、 [自动空调] 4. Y 智能接线盒 (保险丝-模块4)
智能接线盒 (保险丝-空调)