



ON/ACC 电源



参考电动室外后视镜折叠系统





电动室外后视镜
后视镜
折叠开关


表

	选择开关位置	位置	Pin No.						
			7	8	1	4	5	3	6
后视镜 选择开关	LEFT	UP	○	○			○	○	○
		DOWN	○	○			○	○	○
		OFF	○	○			○	○	
		LEFT	○	○			○	○	○
		RIGHT	○	○			○	○	○
	RIGHT	UP			○	○	○	○	○
		DOWN			○	○	○	○	○
		OFF			○	○	○	○	
		LEFT			○	○	○	○	○
		RIGHT			○	○	○	○	○

参考搭铁分布



左室外后视镜电机
& 折叠电机



右室外后视镜电机
& 折叠电机

