

2014 > G 1.8 MPI > 示意图 > 车身电气系统 > 行李箱盖开启系统 > 维修提示

行李箱盖开启系统

维修提示(1)

电路说明(行李箱盖开启)

常时电源通过行李箱10A保险丝提供至行李箱盖继电器, 由IPS控制模块控制行李箱盖继电器。行李箱盖手柄开关ON(F41:6、9号连接), IPS控制模块接收信号并把行李箱盖继电器线圈输出端子搭铁, 行李箱盖继电器线圈被磁化, 电源通过继电器开关端子接通。

常时电源通过行李箱盖继电器开关端子流至行李箱盖碰锁(F42:1、3号), 行李箱盖开启。电机内的行李箱灯开关ON时(F42:2、3号链接), 常时电源提供至行李箱灯。

行李箱盖电机检查

如下表所示, 将蓄电池电压提供至行李箱盖电机的每个端子并检查是否正常工作。

端子 位置	3	1
开启	⊖	⊕

行李箱盖电机(开关)检查

如下表所示, 检查每个行李箱盖开关位置处端子之间的导通性。

端子 位置	2	3
开启	○ —	○ —