


短接连接器 (4)

CV82-4

JM03 短接连接器


- 30母/棕色 (AMP_025JOINT_30F_Br)
- 1~7: C-CAN (高电位)
- 8~15: 速度信号
- 16~22: C-CAN (低电位)
- 23~30: 照明灯



- | | | | |
|-------|--------------------------------|-------|---|
| 1. 0 | M-CAN (高电位):
音频/视频&导航控制器、音响 | 16. G | M-CAN (低电位):
音频/视频&导航控制器、音响 |
| 2. 0 | M-CAN (高电位):
空调控制模块 | 17. G | M-CAN (低电位):
空调控制模块 |
| 3. 0 | M-CAN (高电位):
诊断连接器 | 18. G | M-CAN (低电位):
诊断连接器 |
| 4. 0 | M-CAN (高电位): MTS模块 | 19. G | M-CAN (低电位): MTS模块 |
| 5. 0 | M-CAN (高电位): JBL放大器/放大器 | 20. G | M-CAN (低电位): JBL放大器/放大器 |
| 6. - | - | 21. - | - |
| 7. - | - | 22. - | - |
| 8. - | - | 23. L | 照明灯 (+): 时钟弹簧 |
| 9. - | - | 24. L | 照明灯 (+): 空调控制模块 |
| 10. - | - | 25. L | 照明灯 (+):
前左座椅加热器开关、
ATM变速杆指示灯 |
| 11. W | 速度信号: 自动大灯水平调整模块 | 26. L | 照明灯 (+): 仪表盘、
仪表板开关、
前座椅加热器开关、
前右座椅加热器开关 |
| 12. W | 速度信号: 仪表盘 | 27. L | 照明灯 (+):
音频/视频&导航控制器、音响、
中央仪表板开关、数字时钟 |
| 13. W | 速度信号:
音频/视频&导航控制器、音响 | 28. L | 照明灯 (+): 电镜后视镜、
点烟器&电源插座 |
| 14. W | 速度信号: 天窗电机 | 29. L | 照明灯 (+): AUX & USB接口 |
| 15. W | 速度信号: 诊断连接器 | 30. L | 照明灯 (+): 智能接线盒 (IPS 2) |

JM04 短接连接器

- 30母/棕色 (AMP_025JOINT_30F_Br)
- 1~7: 速度电源
- 8~15: 速度传感器
- 16~22: 搭铁 (GM03)
- 23~30: 搭铁 (GM02)



- | | | | |
|-------|--|---------|--|
| 1. 0 | 传感器电源:
自动除湿传感器 | 19. B | 搭铁 (GM03):
空调控制模块 |
| 2. 0 | 传感器电源: 通风模式执行器 | 20. B | 搭铁 (GM03):
智能接线盒
(IPS控制模块) |
| 3. 0 | 传感器电源:
驾驶席温度门执行器 | 21. B | 搭铁 (GM03):
诊断连接器 |
| 4. 0 | 传感器电源:
空调控制模块 | 22. B | 搭铁 (GM03):
短接连接器 (JM04) |
| 5. 0 | 传感器电源:
助手席温度门执行器 | 23. B | 搭铁 (GM03):
短接连接器 (JM04) |
| 6. 0 | 传感器电源: 光照度传感器 | 24. B | 搭铁 (GM03):
组合开关、
智能接线盒
(IPS控制模块)、
短接连接器 (JR11) |
| 7. 0 | 传感器电源: 内外气选择执行器 | 25. B | 搭铁 (GM03):
组合开关 |
| 8. P | 传感器搭铁:
蒸发器传感器 | 26. - | - |
| 9. P | 传感器搭铁:
空调控制模块 | 27. B | 搭铁 (GM03): 仪表板开关、
运动模式开关、
智能接线盒
(IPS控制模块) |
| 10. P | 传感器搭铁: 内外气选择执行器 | 28. B/O | 搭铁 (GM03): 离子发生器、
诊断连接器、
组合开关 |
| 11. P | 传感器搭铁:
助手席温度门执行器 | 29. B | 搭铁 (GM03): BCM、
起动停止按钮开关、
数字时钟、中央仪表板开关 |
| 12. P | 传感器搭铁: 通风模式执行器 | 30. B | 搭铁 (GM03): BCM、
点火开关照明灯&钥匙插入开关 |
| 13. P | 传感器搭铁:
室外温度传感器 | | |
| 14. P | 传感器搭铁:
驾驶席温度门执行器 | | |
| 15. P | 传感器搭铁:
自动除湿传感器 | | |
| 16. B | 搭铁 (GM03): | | |
| 17. B | 搭铁 (GM03):
方向盘转角速度传感器 | | |
| 18. B | 搭铁 (GM03): 自动大灯
水平调整模块、
大灯水平调整开关、
大灯水平调整执行器 (左/右) | | |