

底板线束 (5)
CV40-5

F22 后右车门开关
- 2母/白色 (KET_070_02F_W)



1. B 搭铁 (GF04)

2. 0 智能接线盒
(IPS控制模块)

F25 后左轮速传感器
- 2公/黑色 (KET_09011WP_02M_B)



1. G ABS/ESP控制模块 (后左信号)

2. 0 ABS/ESP控制模块 (后左电源)


F26 后右轮速传感器
- 2公/黑色 (KET_09011WP_02M_B)



1. Br ABS/ESP控制模块 (后右信号)

2. W ABS/ESP控制模块 (后右电源)

F27 后左组合灯 (内侧)
- 4母/白色 (KET_62C_04F_W)



1. B 搭铁 (GF03)


2. -

3. 0 EMS盒 (后右雾灯继电器)

4. L

倒车灯:
[A/T] 发动机室保险丝&继电器盒
(保险丝-倒车灯)
[M/T] 倒车灯开关

F28 后右组合灯 (内侧)
- 4母/白色 (KET_62C_04F_W)



1. B 搭铁 (GF04)

2. -

3. Y EMS盒 (后右雾灯继电器)

4. L

倒车灯:
[A/T] 发动机室保险丝&继电器盒
(保险丝-倒车灯)
[M/T] 倒车灯开关

F29 后左组合灯 (外侧)
- 6公/白色 (KET_09011_06M_W)



1. L/0 转向灯: 智能接线盒
(ARISU 2 (4CH))

2. B 搭铁 (GF03)

3. G/B 尾灯: 智能接线盒
(IPS (2CH))

4. G

制动灯继电器

5. -

-

6. -

-