


短接连接器(1)

CV82-1

JMO1 短接连接器


- 30母/黑色 (AMP_023JO1NT_30F_B)
- 端子编号1~5 : C-CAN (低电位)
- 端子编号6~10 : K-线路
- 端子编号11~15 : B-CAN (高电位)
- 端子编号16~20 : B-CAN (高电位)
- 端子编号21~25 : -
- 端子编号26~30 : B-CAN (高电位)



- | | | | |
|----------|----------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 1. B | C-CAN (低电位) :
短接连接器 (JMO2) | 16. W | C-CAN (高电位) :
短接连接器 (JMO2) |
| 2. Y | C-CAN (低电位) : 诊断连接器 | 17. W | C-CAN (高电位) : 诊断连接器 |
| 3. B | C-CAN (低电位) : [G4FG] TCM | 18. W | C-CAN (高电位) : [G4FG] TCM |
| 4. B | C-CAN (低电位) : 仪表盘 | 19. W | C-CAN (高电位) : 仪表盘 |
| 5. B | C-CAN (低电位) : EPS控制模块 | 20. W | C-CAN (高电位) : EPS控制模块 |
| 6. Gr/B | K-线路: BCM | 21. - | - |
| 7. Gr/B | K-线路: 智能钥匙控制模块 | 22. - | - |
| 8. Gr/B | K-线路: 空调控制模块 | 23. - | - |
| 9. Gr/B | K-线路:
多功能检查连接器 | 24. - | - |
| 10. Gr/B | K-线路: 诊断连接器 | 25. - | - |
| 11. L | B-CAN (低电位) : 仪表盘 | 26. R | C-CAN (高电位) : 仪表盘 |
| 12. L | B-CAN (低电位) :
智能钥匙控制模块 | 27. R | B-CAN (高电位) :
智能钥匙控制模块 |
| 13. L | B-CAN (低电位) : BCM | 28. R | B-CAN (高电位) : BCM |
| 14. L | B-CAN (低电位) : 智能接线盒
(IPS控制模块) | 29. R | B-CAN (高电位) : 智能接线盒
(IPS 控制模块) |
| 15. L | B-CAN (低电位) : 智能接线盒
升级连接器 | 30. R | B-CAN (高电位) : 智能接线盒
升级连接器 |

JMO2 短接连接器

- 30母/棕色 (AMP_023JO1NT_30F_Br)
- 端子编号1~7 : C-CAN (高电位)
- 端子编号8~15 : IPS 1-照明灯 (+)
- 端子编号16~22 : C-CAN (低电位)
- 端子编号23~30 : 变阻器输出



- | | | | |
|-------|---|--------|--|
| 1. W | C-CAN (高电位) :
短接连接器 (JMO1) | 16. B | C-CAN (低电位) :
短接连接器 (JMO1) |
| 2. W | C-CAN (高电位) :
轮胎压力监测模块 | 17. B | C-CAN (低电位) :
轮胎压力监测模块 |
| 3. W | C-CAN (高电位) :
智能钥匙控制模块 | 18. B | C-CAN (低电位) :
智能钥匙控制模块 |
| 4. W | C-CAN (高电位) : 空调控制模块 | 19. B | C-CAN (低电位) : 空调控制模块 |
| 5. W | C-CAN (高电位) :
短接连接器 (JEO1) | 20. B | C-CAN (低电位) :
短接连接器 (JEO1) |
| 6. W | C-CAN (高电位) : SRS控制模块 | 21. B | C-CAN (低电位) : SRS控制模块 |
| 7. W | C-CAN (高电位) : 车载通讯模块 | 22. B | C-CAN (低电位) : 车载通讯模块 |
| 8. L | 照明灯 (+) : 智能接线盒 (IPS 1) | 23. Gr | 变阻器输出: 变阻器 |
| 9. L | 照明灯 (+) : ATM档位指示灯 | 24. Gr | 变阻器输出: 音响、
音频/视频/导航控制模块 |
| 10. L | 照明灯 (+) : ESP OFF开关、
ECO开关、大灯水平调整开关 | 25. Gr | 变阻器输出: 组合开关 |
| 11. L | 照明灯 (+) : 数字钟 | 26. Gr | 变阻器输出: 空调控制模块 |
| 12. L | 照明灯 (+) : 空调控制模块 | 27. Gr | 变阻器输出: 数字钟 |
| 13. L | 照明灯 (+) : 组合开关 | 28. | 变阻器输出:
ESP OFF开关、
ECO开关、
大灯水平调整开关 |
| 14. L | 照明灯 (+) : 音响、AUX & USB接口、
音频/视频/导航控制模块 | Gr | |
| 15. L | 照明灯 (+) : 电镜后视镜、
变阻器 | Y | |
| | | Gr | |
| | | 29. Gr | 变阻器输出: ATM档位指示灯 |
| | | 30. Gr | 变阻器输出: 仪表盘 |