





部件位置

部件位置 (1)

1. 前端模块左侧



2. 前端模块右侧



3. 前翼子板



4. 前左轮罩



5. 前右轮罩



6. 发动机室前左侧







部件位置

部件位置 (2)


7. 发动机室左侧



8. 发动机室左侧




9. 发动机室左侧




10. 发动机室后左侧



11. 发动机室左侧



12. 发动机室前部






部件位置

部件位置 (3)


13. 发动机室前右侧




14. 发动机室后右侧




15. 发动机顶部



16. 发动机前部



17. 发动机前部




18. 发动机前部




部件位置

部件位置 (4)

19. 发动机前部




20. 发动机左侧




21. 发动机左侧




22. 发动机室后右侧



23. 变速器顶部



24. 变速器顶部





部件位置

部件位置 (5)

25. 发动机室后左侧



26. 仪表板左侧




27. 仪表板左侧




28. 方向盘



29. 转向柱



30. 仪表板左下方





部件位置

部件位置 (6)


31. 仪表板中央



32. 仪表板中央




33. 仪表板中央




34. 仪表板左上侧



35. 仪表板左上侧



36. 仪表板左侧







部件位置

部件位置 (7)


37. 仪表板后左侧




38. 左 A-立柱下部




39. 左 A-立柱下部



40. 仪表板中央下部



41. 仪表板后左侧



42. 仪表板中央






部件位置

部件位置 (8)


43. 仪表板中央顶部



44. 仪表板下右侧




45. 右 A-立柱下部




46. 控制台前部



47. 控制台前部



48. 控制台前部







部件位置

部件位置 (9)


49. 驾驶席下部



50. 助手席下部



51. 左 B-立柱




52. 右 B-立柱



53. 左 C-立柱下部



54. 右 C-立柱下部







部件位置

部件位置 (10)


55. 后座椅下部




56. 后-立柱左侧




57. 后-立柱右侧




58. 驾驶席车门



59. 助手席车门




60. 前车门



部件位置

部件位置 (11)

61. 后车门




62. 后车门



63. 车顶装饰板前部



64. 车顶板前部



65. 行李箱室顶部




66. 行李箱后部




部件位置

部件位置 (12)

67. 行李箱盖



68. 后左组合灯



69. 后右组合灯



70. 后保险杠



71. 后保险杠左侧

