


后保险杠线束(1)

HL-11



后保险杠线束

- R11-CL 后左驻车辅助传感器(中央)(4车门)
- R11-CR 后右驻车辅助传感器(中央)(4车门)
- R11-SL 后左驻车辅助传感器(侧面)(4车门)
- R11-SR 后右驻车辅助传感器(侧面)(4车门)
- R12-CL 后左驻车辅助传感器(中央)(5车门)
- R12-CR 后右驻车辅助传感器(中央)(5车门)
- R12-SL 后左驻车辅助传感器(侧面)(5车门)
- R12-SR 后右驻车辅助传感器(侧面)(5车门)
- R13 左牌照灯(5车门, 配备后驻车辅助系统/智能钥匙)
- R14 右牌照灯(5车门, 配备后驻车辅助系统/智能钥匙)
- R15 智能钥匙保险杠天线
- R16 后左雾灯(4车门, 配备后驻车辅助系统/智能钥匙)
- R17 后右雾灯(4车门, 配备后驻车辅助系统/智能钥匙)
- FR21 连接底板线束(4车门)
- FR22 连接底板线束(5车门)