



SONATA

车身修理手册

北京现代汽车有限公司

引言

这本修理手册说明北京现代索纳塔汽车结构板件一般损坏的详细修理步骤。手册中含有关于车辆损坏、车身结构、更换零件、车身尺寸、车身密封位置、防锈蚀和车身修理服务程序的相关资料。

在这些修理程序中，写出了从车身结构上可以拆卸的车身各结构件的位置。所有这些修理程序都在北京现代索纳塔（EF）汽车车身上用过，目前正在大部分汽车车身修理车间中使用。每一步修理程序都进行过试验和鉴定，确保该修理程序能保持车辆的结构整体性。

本手册的修理程序可以简化车身修理，减少维修工作量，也间接减少维修的费用。

不应从本手册说明的拆卸部位以外的位置拆卸车辆。另外，这些修理程序不适用于其它车辆。进行修理的人员必须熟知本手册的工艺过程，并对质量负责。

我们相信，这本手册对北京现代汽车销售商有很大帮助作用，希望能给北京现代汽车车身修复带来便利。

对于非碰撞损坏的北京现代索纳塔（EF）车身的修理，请参考索纳塔（EF）维修手册。

在手册印刷时，本手册中的图示和文字说明都是准确的。但北京现代汽车有限公司会不断改进其产品。因此，技术规格和维修程序如有改动，请随时注意有关的通知。

2002 年 11 月印于北京