


座椅线束(1)

HL-19

驾驶席座椅



驾驶席座椅线束

- S01-A 驾驶席IMS模块(配备IMS)
- S01-B 驾驶席IMS模块(配备IMS)
- S01-C 驾驶席IMS模块(配备IMS)
- S01-D 驾驶席IMS模块(配备IMS)
- S02 驾驶席座椅手动开关(配备IMS)
- S03 驾驶席座椅手动开关(未配备IMS)
- S04 驾驶席前高度调整电机
- S05 驾驶席后高度调整电机
- S06 驾驶席滑动电机
- S07 驾驶席通风座椅鼓风机电机
- S08 驾驶席靠背倾斜限位开关
- S09 驾驶席座椅靠背加热器总成
- S10 驾驶席通风座椅靠背总成
- JS01 短接连接器(配备IMS)
- JS02 短接连接器(未配备IMS)
- FS11 连接底板线束
- SS11 连接驾驶席座椅靠背延伸线束