





专用工具

项目	图示	用途
燃油压力表 (09353-24100)		测量燃油总管压力
燃油压力表适配器 (09353-02100)		连接高压燃油泵和燃油供油管。
加热式氧传感器套筒扳手 (09392-1Y100)		拆卸和安装加热式氧传感器。
扭力扳手套筒 (09314-3Q100) 或 (09314-27130) (19mm)		拆卸和安装高压燃油管
09310-3P100或09310-2S100 燃油泵板盖拆卸工具		拆卸和安装燃油泵板盖
喷油嘴燃烧室密封圈导向器&尺寸 工具 (09353-2B000)		安装喷油嘴上燃烧室密封圈