


部件位置



- | | |
|-----------------|----------------------------|
| 1. 挡风玻璃雨刮器臂和刮片 | 6. 喷水器液位传感器 |
| 2. 挡风玻璃喷水器开关 | 7. 雨刮器电机和连杆总成 |
| 3. 挡风玻璃喷水器软管&喷嘴 | 8. 雨刮器/喷水器继电器(内置在金属芯块PCB内) |
| 4. 喷水器储液罐 | 9. 大灯喷水器电机 |
| 5. 喷水器电机 | 10. 大灯喷水器执行器 |