



部件位置(1)



1. 智能钥匙模块(SMK)
2. 内部天线2
3. 车门外侧手柄

4. 内部天线1
5. 蜂鸣器

部件位置(2)



1. 行李箱盖开启开关	3. 行李箱天线
2. 保险杠/天线	