


## 部件位置



1. DDM(驾驶席车门模块)
2. ADM(助手席车门模块)
3. RRDM/RLDM(后车门模块)

4. 前门窗电机
5. 后门窗电机