


前端模块(FEM)线束(1)

HL-18



前端模块(FEM)线束

E61	室外温度传感器
E62	喇叭(高音)
E63	喇叭(低音)
E64	发动机罩开关
E65	智能巡航控制模块
JE02	短接连接器
EE01	连接前线束