

底板线束(1)

CV40-1

F01-A 放大器
- 26母/白色 (AMP_0407_26F_W_HD)

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14

1. R	智能接线盒(保险丝-放大器)	14. B	搭铁 (GF06)
2. R	智能接线盒(保险丝-放大器)	15. B	搭铁 (GF06)
3. R	智能接线盒(保险丝-放大器)	16. B	搭铁 (GF06)
4. -	-	17. -	-
5. L	M-CAN(高电位)	18. W	音频/视频&导航控制器 (SPDIF输出(+))
6. R	M-CAN(低电位)	19. G	音频/视频&导航控制器 (SPDIF输出(-))
7. G	智能接线盒 (保险丝-模块4)	20. B/O	音频/视频&导航控制器 (SPDIF搭铁)
8. Br	智能接线盒 (保险丝-模块3)	21. -	-
9. -	-	22. -	-
10. -	-	23. -	-
11. G	音频/视频&导航控制器 (导航语音(+))	24. O	音频/视频&导航控制器 (导航语音(-))
12. L	高频扬声器 (CH2 (+))	25. R	高频扬声器 (CH2 (-))
13. G	高频扬声器 (CH1 (+))	26. O	高频扬声器 (CH1 (-))

F01-C 放大器
- 12母/白色 (AMP_0407_12F_W_070)

6	5	4	3	2	1
12	11	10	9	8	7

1. G	后右车门扬声器 (+)	7. O	后右车门扬声器 (-)
2. Y	后左车门扬声器 (+)	8. B	后左车门扬声器 (-)
3. R	前右高频 (+): 助手席车门高频扬声器	9. L	前右高频 (-): 助手席车门高频扬声器
4. Br	前左高频 (+): 驾驶席车门高频扬声器	10. W	前左高频 (-): 驾驶席车门高频扬声器
5. R	前右 (+): 助手席车门扬声器	11. L	前右 (-): 助手席车门扬声器
6. Br	前左 (+): 驾驶席车门扬声器	12. W	前左 (-): 驾驶席车门扬声器

F01-B 放大器
- 16母/白色 (AMP_0407_16F_W_040)

8	7	6	5	4	3	2	1
16	15	14	13	12	11	10	9

1. G	右环绕扬声器 (+)	9. O	右环绕扬声器 (-)
2. Y	左环绕扬声器 (+)	10. B	左环绕扬声器 (-)
3. -	-	11. -	-
4. -	-	12. -	-
5. -	-	13. -	-
6. -	-	14. -	-
7. W	中央扬声器 (+)	15. B	中央扬声器 (-)
8. -	-	16. -	-