


保险丝&继电器信息(18)

SD100-18

柴油盒

D4HA/D4HB : R2.0L/2.2L



电路

编号	(A)	符号	电路保护
F1	30A		继电器1(燃油滤清器加热器继电器)
F2	50A		继电器2(PTC加热器继电器#1)
F3	50A		继电器3(PTC加热器继电器#2)
F4	50A		继电器4(PTC加热器继电器#3)
F5	80A		预热继电器模块

继电器类型

继电器编号	符号	继电器名称	继电器类型
E44		继电器1(燃油滤清器加热器继电器)	袖珍型
E45		继电器2(PTC加热器继电器#1)	袖珍型
E46		继电器3(PTC加热器继电器#2)	袖珍型
E47		继电器4(PTC加热器继电器#3)	袖珍型

※ 仅能使用规定规格保险丝和继电器