

部件位置



后驻车辅助控制模块功能集成在车身控制模块 (BCM) 内。