


部件



1. BSW开关
2. 扬声器
3. 仪表盘

4. BSW警告灯
5. 后侧方盲区监测模块 (BSD)