

## 部件位置



1. 通风座椅模块 (仅助手席座椅)

3. 通风座椅鼓风机