



部件位置

[右舵]

* 这个显示左舵类型
右舵类型与之对称



1. 发动机罩开关
2. 防盗警报喇叭
3. BCM
4. 门锁闭锁/开锁蜂鸣器

5. 前门锁执行器&开关
6. 后门锁执行器&开关
7. 后备箱门执行器&开关