


## 更换

- 戴上手套保护您的手。

- 使用平头螺丝刀或拆卸工具时，在工具上缠绕保护胶带以免损坏部件。
- 拆卸内部装饰板时，使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，防止损坏装饰板表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。

1. 拆卸后座椅。  
(参考后座椅-“后座椅总成”)
2. 拆卸后车门门槛装饰板。  
(参考内部装饰-车门门槛装饰板)
3. 拆卸货物屏蔽板(A)。
4. 拆卸行李箱扳(B)。
5. 拆卸行李箱托盘(C)。
6. 拆卸后横向装饰板(D)。
7. 拧下固定螺钉，并拆卸行李箱侧面装饰板(E)。
8. 按拆卸的相反顺序安装。

- 更换任何损坏的夹子。



- 1. 行李箱托盘
- 2. 后横向装饰板
- 3. 行李箱侧面装饰板[左]
- 4. 行李箱侧面装饰板[右]

- 5. 行李箱板
- 6. 行李网[包围类型]
- 7. 行李网[底板类型]
- 8. 行李区挡板