


更换

- 戴上手套保护您的手。
- 使用平头螺丝刀或拆卸工具时，在工具上缠绕保护胶带以免损坏部件。
- 注意不要刮坏车身表面。

1. 拧下翼子板装饰板固定螺钉。
2. 用螺丝刀或拆卸工具，拆卸翼子板装饰板(A)。



3. 按拆卸的相反顺序安装。

- 更换任何损坏的卡扣(或销式固定器)。