



## 说明

侧面安全气囊 (SAB) 安装在前座椅靠背内，在发生侧面碰撞时保护驾驶员和助手席乘员最大限度降低受伤程度。SRSCM 利用侧面碰撞传感器 (SIS) 信号判定侧面安全气囊的展开时机。

禁止用任何检测设备测量空气囊总成 (气体发生器) 的电路电阻，即使使用规定测试仪也不行。如果使用电路测试仪测量空气囊点火器的电路电阻，会导致空气囊意外展开，造成车辆损坏和人员严重受伤。