



2016 > G 1.6 GDI > 车身维修手册 > 车身板件维修程序 > 后底板侧梁 > 车身维修

符号含义

清除

◊ : 外侧

◊ : 中央

◊ : 内侧

◊ : 切割

● : 隐藏焊点

设置



● : 点焊

● : 填焊

— : 搭接焊

● : 环氧胶黏剂

— : 对接焊



A



2016 > G 1.6 GDI > 车身维修手册 > 车身板件维修程序 > 后底板侧梁 > 车身维修

符号含义

清除

◊-2 : 外侧

◊-M : 中央

◊-I : 内侧

◊- : 切割

⊙ : 隐藏焊点

设置


●-S : 点焊

●-P : 填焊


— : 搭接焊

●-A : 环氧胶黏剂

⊕ : 对接焊



B





2016 > G 1.6 GDI > 车身维修手册 > 车身板件维修程序 > 后底板侧梁 > 车身维修

符号含义

清除

◊ : 外侧

◊ : 中央

◊ : 内侧

◊ : 切割

⊙ : 隐藏焊点

设置



Ⓢ : 点焊

Ⓟ : 填焊

▬ : 搭接焊

Ⓐ : 环氧胶黏剂

⦶ : 对接焊





2016 > G 1.6 GDI > 车身维修手册 > 车身板件维修程序 > 后底板侧梁 > 车身维修

符号含义

清除

◊ : 外侧

◊ : 中央

◊ : 内侧

◊ : 切割

⦿ : 隐藏焊点

设置

Ⓢ : 点焊

Ⓟ : 填焊

▬ : 搭接焊

Ⓐ : 环氧胶黏剂

⦶ : 对接焊

