

说明

碰撞后, 当满足展开条件时, 在启动安全带拉紧器的同时启动固定锚拉紧器(EFD)。固定锚拉紧器(EFD)作为辅助保护装置, 发生碰撞事故时把安全带拉向固定锚侧, 以此防止驾驶员脱离座椅。固定锚拉紧器(EFD)位于驾驶席座椅固定锚附近, 由两根拉线支撑。

- 不要直接测量固定锚拉紧器的电阻, 测量装置的电流可能引起固定锚拉紧器意外启动。