

车顶线束(1)

CV60-1

R01 车顶控制台灯

- 12母/黑色(AMP_040M1_12F_B)



- | | | | |
|---------|--------------------------------------|---------|------------------------------|
| 1. R | 室内灯电源:
IGPM(LCAD保险丝-F35) | 7. G/O | 室内灯(车门(-)):
BCM(室内灯) |
| 2. L | 照明灯(+) | 8. Gr | 照明灯(-) |
| 3. Y | 室内灯ACC/ON电源:
IGPM(保险丝-F49) | 9. O | [配备天窗]
天窗开关:
天窗电机(信号A) |
| 4. P/B | 室内灯:
BCM(情趣灯信号) | Br | [未配备天窗]
室内灯(车门信号) |
| 5. O | 室内灯信号:
[配备天窗]左/右室内灯
[未配备天窗]室内灯 | 10. L/B | 天窗开关:
天窗电机(信号B) |
| 6. Gr/B | [未配备天窗]
室内灯(情趣灯信号) | 11. Br | 天窗开关:
天窗电机(信号C) |
| | | 12. B | 搭铁(GM02) |

R02 电镜后视镜


- 10母/黑色(KSC_025_10F_B)



- | | | | |
|--------|---|----------|---------------------------|
| 1. L/B | 键盘信号:
[AVN高级]I-盒
[AVN标准]
音频/视频&导航控制器 | 4. - | - |
| 2. Y | BCM(ECM后视镜(+)) | 5. - | - |
| 3. Gr | 键盘搭铁:
[AVN高级]I-盒
[AVN标准]
音频/视频&导航控制器 | 6. L | 照明灯(+) |
| | | 7. - | - |
| | | 8. B | 搭铁(GM01) |
| | | 9. R/B | 倒车信号:
发动机室接线盒(保险丝-F17) |
| | | 10. Gr/B | IGPM(保险丝-F14) |

R03 雨传感器(配备光照度传感器)


- 3母/黑色(AMP_MQSSOCKET_03F_B)



- | | | | |
|------|---------------|--------|--------------------|
| 1. W | IGPM(保险丝-F30) | 3. Y/B | LIN通信电路: BCM、雨刮器电机 |
| 2. B | 搭铁(GM01) | | |

R04-L 前左梳妆灯开关


- 2母/白色(KET_030_02F_vy)



- | | | | |
|------|----------|------|-------|
| 1. B | 搭铁(GM02) | 2. L | 前左梳妆灯 |
|------|----------|------|-------|

R04-R 前右梳妆灯开关

- 2母/白色(KET_030_02F_vy)



- | | | | |
|------|----------|------|-------|
| 1. B | 搭铁(GM02) | 2. L | 前右梳妆灯 |
|------|----------|------|-------|